SGH-i550
Manuale dell'utente

Uso del manuale dell'utente

Il presente manuale dell'utente è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del vostro dispositivo. Per un aiuto immediato consultate la Guida rapida.

Icone di avviso

Prima di iniziare, dovete familiarizzare con le icone presenti nel manuale:

Avviso-indica situazioni che potrebbero provocare danni a voi stessi o a terzi

Attenzione-indica situazioni che potrebbero causare danni al telefono o ad altri apparecchi

Nota-indica note, suggerimenti di utilizzo o informazioni aggiuntive

▶ *Riferimento*—indica la pagina dove potete trovare ulteriori informazioni; ad esempio: ▶ p. 12 (indica il riferimento a pagina 12)

→ *Seguito da*—indica l'ordine delle opzioni o dei menu che dovete selezionate per eseguire un passaggio; ad esempio: Premete [☰] → **Strumenti** → **Multimedia** → **Lettore mus.** (indica che dovete premete [☰], seguito da **Strumenti**, seguito da **Multimedia**, seguito da **Lettore mus.**)

[ ] *Parentesi quadre*—indicano i tasti del telefono; ad esempio: [⏻] (rappresenta il tasto Alimentazione)

< > *Parentesi angolate*—indicano i tasti software che permettono di eseguire diverse funzioni in base al menu aperto; ad esempio: <**OK**> (rappresenta il tasto software **OK**)

Copyright e marchi

I diritti su tutte le tecnologie e i prodotti che sono parte di questo dispositivo appartengono ai rispettivi proprietari:

- Questo prodotto include software concesso in licenza da Symbian Ltd. © 1998-2007. Symbian e Symbian OS sono marchi di Symbian Ltd.

- Java™ è un marchio di Sun Microsystems, Inc.

- Bluetooth® è un marchio depositato di Bluetooth SIG, Inc. in tutto il mondo — Bluetooth QD ID: B013176

- Windows Media Player® è un marchio commerciale depositato di Microsoft Corporation.

Sommario

Informazioni per l'utilizzo e la sicurezza 4

Comunicazione 12
Chiamate 12
Messaggi 15
Registri 31
Opzioni di comunicazione 34

Multimedia 40
Lettore musicale 40
Fotocamera 43
Galleria 46
Editor video 47
Flash® Player 50
RealPlayer® 50
Registratore 51
PC Studio 52

Produttività personale 54
Contatti 54
Agenda 59
Quickoffice® 61
Adobe® Reader® 62
Note 63

Web 64
Visualizzazione di una pagina Web 64
Modifica delle impostazioni del browser 66
Aggiunta di un preferito 66
Utilizzo di un preferito 67
Salvataggio di una pagina Web e visualizzazione non in linea 67

Download di file dal Web 68

Connettività 69
Utilizzo della funzione wireless Bluetooth 69
Connessione tramite USB 72
Sincronizzazione del dispositivo 74

Programmi aggiuntivi 76
Calcolatrice 76
Orologio 76
Convertitore 78
Voice Signal 80
Dati GPS 82
Punti di riferimento 84

Gestione 85
Gestione file 85
Gestione applicazioni 86
Gestione dispositivi 88
Gestione delle chiavi di attivazione 89
Gestione memory card 90
Gestione connessione 93

Impostazioni 94
Generale 94
Telefono 100
Connessione 103
Applicazioni 105

Risoluzione dei problemi 109

Indice 115

Informazioni per l'utilizzo e la sicurezza

Attenetevi alle precauzioni seguenti per evitare situazioni pericolose o illegali e assicurarvi le prestazioni massime del dispositivo.

Avvisi di sicurezza

WARNING

Tenete il telefono fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici

Tenete il telefono e i relativi accessori fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Le parti di piccole dimensioni possono provocare soffocamenti o ferite serie se inghiottite.

Protezione dell'udito

L'ascolto tramite auricolare ad alti volumi può danneggiare l'udito. Utilizzate solo il livello di volume minimo sufficiente ad ascoltare la conversazione o la musica.

Installate con attenzione dispositivi e accessori mobili

Assicuratevi che qualsiasi dispositivo mobile o relativo accessorio installato nel veicolo sia fissato in modo sicuro. Evitate di posizionare il telefono e i relativi accessori nei pressi o nell'area destinata all'apertura degli air bag. Accessori wireless non installati correttamente possono provocare seri danni e ferite quando gli air bag entrano in funzione.

Gestite e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie

- Utilizzate solo batterie e caricabatterie approvati da Samsung e progettati in modo specifico per il dispositivo. Batterie e caricabatterie incompatibili possono provocare ferite o danni seri al dispositivo.
- È importante non smaltire le batterie gettandole sul fuoco. Seguite tutte le normative locali di smaltimento delle batterie.
- Non posizionate mai batterie o telefoni nei pressi o sopra dispositivi di riscaldamento quali forni a microonde, stufe o radiatori. Le batterie potrebbero esplodere se vengono surriscaldate.

Evitate interferenze con pacemaker

Mantenete una distanza minima di 15 cm tra dispositivi mobili e pacemaker per evitare possibili interferenze, in base ai consigli dei produttori e del gruppo di ricerca indipendente Wireless Technology Research. Se sospettate che il vostro dispositivo interferisca con un pacemaker o altro dispositivo medico, spegnete immediatamente il dispositivo e contattate il produttore del pacemaker o del dispositivo medico per istruzioni.

Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi

Non usate il dispositivo presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici. Spegnete il dispositivo ogni volta che vi sono segnali di avviso o istruzioni in tal senso.

Il dispositivo può provocare esplosioni o incendi nei pressi o all'interno di aree di stoccaggio o trasferimento di prodotti chimici o di aree destinate allo scoppio di esplosivi. Non lasciate o trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso comparto in cui si trova il dispositivo, le parti o gli accessori relativi.

Riducete il rischio di lesioni causate da movimenti ripetitivi

Quando inviate SMS o utilizzate i giochi, tenete in mano il dispositivo con una presa rilassata, premete i tasti leggermente, utilizzate le funzioni speciali che riducono il numero di tasti da premere (come i modelli e il modo di scrittura T9) e fate pause frequenti.

Precauzioni di sicurezza

Sicurezza stradale

Evitate di utilizzare il dispositivo durante la guida e rispettate tutte le leggi che limitano l'uso di dispositivi mobili durante la guida stessa. Utilizzate accessori senza fili laddove possibile per aumentare la sicurezza.

Seguite tutti gli avvisi e le norme di sicurezza

Rispettate qualsiasi norma che limiti l'uso di un dispositivo mobile in una certa area.

Utilizzate solo accessori approvati da Samsung

L'uso di accessori incompatibili può danneggiare il dispositivo o provocare lesioni.

Spegnete il dispositivo in prossimità di apparecchiature mediche

Il dispositivo può interferire con dispositivi medici in ospedali o strutture sanitarie. Attenetevi a tutte le norme, gli avvisi e le indicazioni fornite dal personale medico.

Spegnete il dispositivo o disattivate le funzioni wireless mentre siete in aereo

Il dispositivo può provocare interferenze con i dispositivi del velivolo. Attenetevi a tutte le norme previste dalla compagnia aerea e spegnete il telefono o attivate una modalità che disattivi le funzioni wireless quando indicato dal personale.

Proteggete le batterie e i caricabatterie da eventuali danni

- Evitate l'esposizione delle batterie a temperature troppo fredde o troppo calde (inferiori a 0° C/32° F o superiori a 45° C/115° F).
  Temperature estreme possono ridurre la capacità di carica e la durata delle batterie.
- Evitate che le batterie entrino in contatto con oggetti metallici, poiché questo potrebbe creare un collegamento tra i terminali + e - delle batterie e comportare un danno alle stesse temporaneo o permanente.
- Non utilizzate mai un caricabatterie o una batteria danneggiata.

Maneggiate il dispositivo con attenzione e delicatamente

- Evitate che sul dispositivo vengano versati liquidi poiché ciò può provocare danni seri. Non maneggiate il dispositivo con le mani bagnate. Eventuali danni provocati dall'acqua al vostro dispositivo possono invalidare la garanzia del produttore.
- Evitate di utilizzare o di conservare il vostro dispositivo in aree polverose o sporche, per evitare danni alle parti in movimento.
- Il dispositivo è composto da un'elettronica complessa ed è pertanto necessario proteggerlo da impatti e da una gestione inaccurata per evitare danni seri.
- Evitate di dipingere il dispositivo, poiché la vernice potrebbe ostruire le parti in movimento e impedire un funzionamento corretto.
- Evitate di utilizzare il flash della fotocamera o la luce del dispositivo troppo vicino agli occhi di persone o animali.
- Il dispositivo e la scheda di memoria potrebbero venire danneggiati dall'esposizione a campi magnetici. Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il dispositivo a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Evitate interferenze con altri dispositivi elettronici

Questo dispositivo emette segnali a radiofrequenza che potrebbero interferire con dispositivi elettronici non schermati oppure schermati in modo non completo, quali pacemakers, dispositivi per l'udito e attrezzature mediche in case o veicoli.

Consultate i produttori del dispositivo elettronico per risolvere eventuali problemi di interferenza eventualmente presenti.

Informazioni importanti sull'utilizzo

Utilizzate il dispositivo nella posizione normale

Evitate contatti con l'antenna interna del dispositivo.

Fate eseguire operazioni di manutenzione sul dispositivo solo da personale qualificato

Se la manutenzione del dispositivo viene effettuata da personale non qualificato, è possibile che si verifichino danni al telefono, con la conseguenza di un invalidamento della garanzia.

Assicuratevi la durata massima del caricabatterie e della batteria

- Caricate la batteria solo per il necessario, poiché un sovraccarico ne potrebbe ridurre la durata.
- Nel corso del tempo, le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Scollegate i caricabatterie dalle fonti di alimentazione quando non vengono utilizzati.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.

Maneggiate le schede SIM e di memoria con cura

- Non rimuovete la scheda mentre il dispositivo sta trasferendo oppure sta effettuando l'accesso alle informazioni, poiché ciò potrebbe comportare la perdita di dati e/o danni alla scheda o al dispositivo.

- Proteggete le schede da forti scosse, elettricità statica e rumore elettrico di altri dispositivi.
- Cancellazioni e scritture frequenti abbreviano la durata delle schede di memoria.
- Non toccate i terminali o i contatti dorati con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicurate l'accesso ai servizi di emergenza

È possibile che le chiamate di emergenza dal vostro dispositivo non siano possibili in alcune aree o in alcune circostanze. Prima di viaggiare in aree remote o non sviluppate, programmate un metodo alternativo per contattare i mezzi dei servizi di emergenza.

Informazioni SAR (Specific Absorption Rate, Indice di assorbimento specifico)

Il dispositivo è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana alle radiofrequenze (RF) emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita di dispositivi mobili che eccedano un livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 2,0 watt per chilogrammo di tessuto corporeo.

Durante il test, il livello SAR registrato per questo modello è stato pari a 0,719 watt per chilogrammo. Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo potrebbe risultare molto inferiore, poiché il dispositivo è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria per trasmettere un segnale alla stazione base più vicina.

Grazie alla gestione automatica dei livelli di energia emessa che prevede l'utilizzo del livello più basso possibile, il dispositivo riduce l'esposizione complessiva all'energia a radiofrequenza dei soggetti.

La Dichiarazione di conformità presente in fondo a questo manuale dell'utente, dimostra la conformità di questo dispositivo con la direttiva R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Per ulteriori informazioni sul livello SAR e i relativi standard UE, visitate il sito Web Samsung mobile.

capitolo 1

Comunicazione

Questo dispositivo vi consente di inviare e ricevere diversi tipi di chiamate e messaggi attraverso le reti cellulari e Internet.

Chiamate

Informazioni sull'utilizzo delle funzioni di chiamata del dispositivo. Per le funzioni di chiamata di base, leggete la Guida rapida.

Esecuzione di una chiamata su un numero internazionale

1. Premete due volte [*] per inserire il carattere **+** (in questo modo viene sostituito il prefisso di accesso internazionale).
2. Digitate il numero completo che desiderate comporre (prefisso internazionale, prefisso teleselettivo e numero di telefono), quindi premete [ ] per comporre il numero.
3. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Esecuzione di una chiamata dall'elenco dei contatti

1. Nella schermata di standby, premete [ ] → **Rubrica** per accedere all'elenco contatti.
2. Scorrete in alto e in basso per trovare un contatto o effettuate la ricerca immettendo le prime lettere del nome del contatto.

3. Premete [ ] per comporre il numero predefinito del contatto.

Potete inoltre premete la trackball per aprire le informazioni sul contatto e selezionate un numero o un tipo di chiamata diverso (es. videochiamata).

Inserimento di una pausa

Quando effettuate una chiamata verso sistemi automatici, potete inserire una pausa tra il numero di telefono e un'altra serie di numeri.

Per inserire una pausa, premete [*] per selezionate il tipo di pausa:

- **p** (pausa automatica)-premete [*] tre volte per inserire una pausa automatica. Il dispositivo entrerà in pausa per 2 secondi e quindi trasmetterà automaticamente i numeri dopo la pausa.
- **w** (pausa manuale)-premete [*] quattro volte per inserire una pausa manuale. Dopo la pausa, dovete premete <**Invia**> per trasmettere i numeri rimanenti.

Visualizzazione e ricomposizione delle chiamate perse

Il dispositivo visualizzerà sul display le chiamate perse.

Per ricomporre una chiamata persa,

1. Premete la trackball.
2. Scorrete verso la chiamata persa.
3. Premete [ ] per comporre il numero.

Composizione di un numero chiamato di recente

1. Nella schermata di standby, premete [ ] per visualizzare l'elenco delle ultime chiamate.
2. Scorrete fino al numero e premete [ ].

Deviazione delle chiamate

È possibile che il vostro fornitore di servizi o la rete supportino o meno questa caratteristica.

Per deviare le chiamate entranti verso un altro numero,

1. Nella schermata di standby, premete [ ] → **Strumenti** → **Impostazioni** → **Telefono** → **Deviazione ch.**.
2. Scorrete fino a un tipo di chiamata e premete la trackball.
3. Scorrete verso un tipo di deviazione e premete <**Opzioni**> → **Attiva**.
4. Per le chiamate vocali, scorrete fino ad un percorso di deviazione (casella e-mail o altro numero) e premete la trackball.
5. Laddove necessario, immettete un numero di telefono e premete <**OK**>.

Blocco delle chiamate

Per attivare questa funzione, dovete disporre di una password di blocco fornita dal vostro fornitore di servizi.

Per bloccare le chiamate entranti da un numero specifico,

1. Nella schermata di standby, premete [ ] → **Strumenti** → **Impostazioni** → **Telefono** → **Blocco chiam.**.
2. Scorrete fino a un tipo di blocco e premete la trackball.

3. Inserite la password di blocco e premete <**OK**>.

Se immettete la password di blocco in modo errato per tre volte, il dispositivo verrà bloccato. Rivolgetevi al fornitore dei servizi.

Messaggi

Utilizzo delle funzioni di messaggistica. Per istruzioni sull'immissione di testo, leggete la Guida rapida. Per la spiegazione delle opzioni, leggete "Opzioni di comunicazione," ▶ 34.

Cartelle dei messaggi

Quando aprite Messaggi, viene visualizzata la funzione **Crea nuovo** e un elenco di cartelle:

- **Ricevuti**: messaggi ricevuti, eccetto messaggi e-mail e Cell broadcast
- **Archivio**: modelli di messaggi e messaggi salvati
- **Casella e-mail**: e-mail ricevute; quando create una casella e-mail, il nome specificato compare in questa cartella
- **Bozze**: messaggi non ancora inviati
- **Inviati**: messaggi inviati di recente
- **In uscita**: è uno spazio di memorizzazione temporaneo per i messaggi in attesa di essere inviati.
- **Rapporti**: conferme di consegna per SMS e MMS; dovete richiedere un rapporto di consegna nelle opzioni del messaggio prima dell'invio

- I messaggi inviati tramite Bluetooth non vengono salvati nella cartella **Bozze** o **Inviati**.
- È possibile che non riceviate un rapporto di consegna per un messaggio MMS se lo inviate a un indirizzo e-mail.

Icone Ricevuti

In Ricevuti, potete visualizzare le seguenti icone per i vostri messaggi:

Icona	Descrizione
	Messaggio non letto
	Notifica messaggio MMS
	Messaggio MMS non letto
	Smart message non letto
	Messaggio di informazioni non letto
	Dati ricevuti attraverso una connessione Bluetooth
	Tipo di messaggio sconosciuto

Stato In uscita

Quando vi trovate all'esterno dell'area coperta dal vostro fornitore di servizi oppure non disponete di collegamento alla rete o a server e-mail, i vostri messaggi rimarranno nella casella In uscita finché non verrà ristabilita la connessione. Lo stato In uscita mostra perché un messaggio viene mantenuto nella casella In uscita.

- **Invio in corso**: il dispositivo sta effettuando il collegamento e il messaggio verrà inviato immediatamente
- **In attesa**: il messaggio è in coda accanto a un altro messaggio e verrà inviato non appena possibile

- **Nuovo invio alle** (ora): non è stato possibile inviare il messaggio, e pertanto verrà inviato all'ora specificata. Premete <**Opzioni**> → **Invia** per inviare nuovamente in messaggio subito.
- **Posticipato**: il messaggio è stato programmato per l'invio in un secondo momento
- **Non inviato**: il dispositivo ha tentato di inviare il messaggio più volte senza riuscirci

Messaggi di testo (SMS)

Gli SMS lunghi più di 160 caratteri verranno inviati come due o più messaggi e potrebbero comportare costi aggiuntivi.

Invio di un SMS

1. Nella schermata di standby, premete [✉] → **Messaggi** → **Crea nuovo** → **SMS**.
2. Immettete un numero di telefono oppure premete la trackball per selezionate un contatto.
3. Scorrete verso il basso e immettete il testo.
4. Premete la trackball per inviare il messaggio.

Visualizzazione di un SMS

1. Nella schermata di standby, premete [✉] → **Messaggi** → **Ricevuti**.
2. Scorrete fino al messaggio e premete la trackball.

Recupero di messaggi da una scheda SIM

Se avete memorizzato SMS su una scheda SIM, dovete copiarli sul dispositivo per poterli visualizzare.

1. Nella schermata di standby, premete [✉] → **Messaggi** → <**Opzioni>** → **Messaggi SIM**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Seleziona/ Deselez.** → **Seleziona** (per effettuare una selezione) o **Seleziona tutto** (per selezionate tutto).
3. Premete <**Opzioni**> → **Copia** → **Ricevuti** o una cartella.

Potrete ora visualizzare i messaggi dalla cartella del dispositivo.

MMS

Per poter inviare messaggi multimediali (MMS), dovete prima definire un punto di accesso.

Impostazione di un punto di accesso

Il vostro fornitore di servizi potrebbe fornire impostazioni di punti di accesso attraverso un messaggio di configurazione. Per impostare un punto di accesso automaticamente utilizzando un messaggio di configurazione, leggete "Salvataggio di dati o impostazioni smart message sul vostro dispositivo," ▶ 29.

Per impostare manualmente un punto di accesso,

1. Nella schermata di standby, premete [✉] → **Strumenti** → **Impostazioni** → **Connessione** → **Profili**.

2. Scorrete verso il basso e premete la trackball per selezionate un punto di accesso esistente oppure premete <**Opzioni**> → **Nuovo p.to accesso**.

3. Impostate le opzioni del punto di accesso in base alle istruzioni fornite dal fornitore di servizi.

Invio di un MMS

1. Nella schermata di standby, premete [✉] → **Messaggi** → **Crea nuovo** → **MMS**.

2. Immettete un numero di telefono oppure premete la trackball per selezionate un contatto.

3. Scorrete verso il basso e immettete un oggetto.

4. Scorrete verso il basso e immettete il testo.

5. Per inserire un oggetto multimediale esistente, premete <**Opzioni**> → **Inserisci oggetto** → un tipo di oggetto. Per creare e inserire un nuovo oggetto multimediale, premete <**Opzioni**> → **Inserisci nuovo** → un tipo di oggetto.

6. Premete la trackball → **Invia** per inviare il messaggio.

> Potete solo aggiungere immagini con una risoluzione pari a 176 x 144 o inferiore.

Modifica di un messaggio MMS

Prima di inviarlo, potete modificare il messaggio MMS:

- Per aggiungere campi all'intestazione del messaggio, premete <**Opzioni**> → **Campi indirizzi** → un tipo di campo

- Per modificare il layout del messaggio, premete <**Opzioni**> → una posizione per il testo
- Per visualizzare un'anteprima del messaggio, premete <**Opzioni**> → **Anteprima**
- Per rimuovere un elemento, premete <**Opzioni**> → **Rimuovi** → un elemento

Potete aggiungere immagini, suoni o video alle pagine; tuttavia, potete aggiungere solo un tipo di oggetto multimediale per pagina.

Visualizzazione di un MMS

1. Nella schermata di standby, premete [☆] → **Messaggi** → **Ricevuti**.
2. Scorrete fino al messaggio e premete la trackball.

Ascolto della segreteria

Se il numero di segreteria telefonica è predefinito dal fornitore di servizi, potete tenere premuto [**1**] per accedere alla vostra segreteria telefonica. Se il numero di segreteria telefonica non è predefinito e desiderate modificarlo, eseguite quanto segue,

1. Nella schermata di standby, premete [☆] → **Strumenti** → **Casella vocale**.
2. Immettete il numero di segreteria telefonica indicato dal vostro fornitore di servizi.
3. Premete <**OK**>.

Ora potrete accedere alla vostra segreteria telefonica dalla schermata di standby tenendo premuto [**1**].

Messaggi e-mail

Prima di inviare o ricevere messaggi e-mail, dovete creare una casella e-mail.

Creazione di una casella e-mail

1. Nella schermata di standby, premete [⌨] → **Messaggi** → <**Opzioni**> → **Impostazioni** → **E-mail**.
2. Scorrete fino a **Account e-mail in uso** e premete la trackball.
3. Premete <**Sì**>.
4. Premete la trackball per avviare la creazione guidata di una casella e-mail e seguite le istruzioni sullo schermo.

La nuova casella e-mail comparirà automaticamente in Messaggi. Per modificare la casella e-mail corrente, tornate sulle impostazioni e-mail e selezionate un'altra casella e-mail per la "Casella e-mail in uso" (vedete i passaggi 1 e 2 sopra).

Se utilizzate il protocollo POP3, la casella e-mail non verrà aggiornata automaticamente quando siete in linea. Dovete scollegarvi e quindi ricollegarvi per visualizzare i nuovi messaggi.

Invio di una e-mail

1. Nella schermata di standby, premete [⌨] → **Messaggi** → **Crea nuovo** → **E-mail**.

2. Immettete un indirizzo e-mail oppure premete la trackball per selezionate un contatto.
3. Scorrete verso il basso e immettete un oggetto.
4. Scorrete verso il basso e immettete il testo.
5. Premete <**Opzioni**> → **Inserisci** → un tipo di allegato (opzionale).
6. Premete la trackball → **Invia**.

Se non siete in linea o vi trovate all'esterno dell'area coperta dal vostro gestore, il messaggio verrà conservato nella cartella In uscita finché non tornerete in linea e all'interno dell'area coperta.

Visualizzazione di un messaggio e-mail

Quando aprite una casella e-mail, potrete visualizzare non in linea le e-mail recuperate in precedenza oppure collegarvi al server e-mail per visualizzare nuovi messaggi. Una volta recuperati i messaggi e-mail, potete visualizzarli non in linea.

Per visualizzare nuovi messaggi in linea,

1. Nella schermata di standby, premete [✉] → **Messaggi** → la vostra casella e-mail.
2. Premete <**Opzioni**> → **Connetti**.
3. Premete <**Opzioni**> → **Ricezione messaggi**.

Per visualizzare nuovi messaggi non in linea,

1. Ripetete i precedenti passaggi 1 - 3.

2. Premete <**Opzioni**> → **Disconnetti**.

Visualizzazione o salvataggio di allegati e-mail

CAUTION

Gli allegati e-mail ( ) possono contenere virus che possono danneggiare il dispositivo. Per proteggere il dispositivo, aprite gli allegati solo se il mittente è fidato. Per ulteriori informazioni, leggete "Gestione certificati," ▶ 98.

Per visualizzare un allegato,

1. Da un'e-mail aperta, premete <**Opzioni**> → **Allegati**.

2. Scorrete fino all'allegato e premete la trackball.

   L'allegato si apre con l'applicazione corrispondente.

Per salvare un allegato,

1. Da un'e-mail aperta, premete <**Opzioni**> → **Allegati**.

2. Scorrete fino all'allegato e premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Eliminazione di un messaggio e-mail

Potete eliminare i messaggi e-mail dal dispositivo solamente dal dispositivo e dal server e-mail.

Per eliminare un solo messaggio dal dispositivo,

1. Nella schermata di standby, premete [ ] → **Messaggi** → la vostra casella e-mail.

2. Scorrete fino a un'e-mail e premete <**Opzioni**> → **Elimina** → **Solo telefono**.

L'intestazione dell'e-mail rimarrà nella casella e-mail finché non eliminerete il messaggio dal server e-mail.

Per eliminare un messaggio sia dal dispositivo che dal server e-mail,

1. Nella schermata di standby, premete [☞] → **Messaggi** → la vostra casella e-mail.
2. Scorrete fino a un'e-mail e premete <**Opzioni**> → **Elimina** → **Telefono e server**.

Se non vi trovate in linea, i messaggi verranno eliminati dal server alla connessione successiva. Se state utilizzando il protocollo POP3, i messaggi eliminati verranno rimossi quando chiudete la connessione della casella e-mail.

Messaggistica immediata

Potete inviare e ricevere messaggi immediati (Chat) se il vostro fornitore di servizi supporta questa funzione. Prima di inviare o ricevere messaggi immediati, dovete impostare un server.

Impostazione di un server

1. Nella schermata di standby, premete [☞] → **Chat**.

   Verrà visualizzata la richiesta se desiderate impostare un server. Premete <**Sì**> (se la richiesta non viene visualizzata, premete <**Opzioni**> → **Impostazioni** → **Server**).
2. Impostate le opzioni del server in base alle istruzioni fornite dal fornitore di servizi.

Accesso al server della chat

1. Nella schermata di standby, premete [📠] → **Chat**.
2. Se il dispositivo non effettua il tentativo di accesso automatico, premete <**Opzioni**> → **Accedi**.
3. Immettete il vostro ID utente e la password, quindi premete <**OK**>.
4. Per uscire, premete <**Opzioni**> → **Disconnetti**.

Avvio di una conversazione

1. Nella schermata di standby, premete [📠] → **Chat** → **Conversazioni**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Nuova conversaz.** → **Inserisci ID utente** o **Seleziona da contatti**.
3. Digitate un ID utente oppure selezionate un contatto dal vostro elenco contatti.
4. Durante una conversazione, premete <**Opzioni**> per accedere alle opzioni elencate di seguito:
   - **Inserisci smile**: utilizzate una delle smiley predefinite
   - **Invia immagine**: inviate un'immagine a un contatto della chat
   - **Agg. a Contatti chat**: aggiungete il contatto ad un elenco
   - **Registra chat**: registrate la conversazione e salvatela in Note
   - **Opzioni di blocco** → **Agg. a el. bloccati**: bloccate i messaggi provenienti da un contatto di chat
   - **Cambia proprio stato**: modificate il modo in cui venite visualizzati agli altri contatti di chat
5. Per terminare la conversazione, premete <**Opzioni**> → **Chiudi conversaz.**.

Accettazione di un invito

Una volta effettuato l'accesso al server della chat e ricevuto un invito a partecipare a una sessione di chat, nel vostro dispositivo viene visualizzato "1 nuovo messaggio chat". Per accettare l'invito, premete <**Visualiz.**>. Se disponete di più inviti contemporaneamente, premete <**Visualiz.**>, scorrete verso uno degli inviti e premete <**OK**>.

Aggiunta di contatti chat

Potete salvare le informazioni dei contatti chat premendo <**Opzioni**> → **Aggiungi da Contatti** durante una conversazione. Potete inoltre aggiungere informazioni ai Contatti chat premendo <**Opzioni**> → **Nuovo contatto chat**.

Quando visualizzate i vostri contatti chat, è possibile che siano presenti le icone seguenti:

Icona	Descrizione
	il contatto è in linea
	il contatto non è in linea
	il contatto è bloccato

Se non viene visualizzata alcuna icona accanto al nome del contatto, significa che il contatto è sconosciuto.

Modifica delle opzioni di chat

Dall'elenco delle conversazioni, premete <**Opzioni**> → **Impostazioni** per modificare quanto segue:

- **Preferenze**: per impostare le preferenze per contatti e messaggi di chat
- **Server**: per aggiungere un nuovo server o modificare le impostazioni di un server esistente

- **Server predefinito**: per impostare il server predefinito della chat
- **Tipo di accesso chat**: per impostare la modalità di accesso in automatico (tipi) o manuale

Messaggi audio

Potete inviare messaggi audio con promemoria vocali o clip audio. Per registrare un promemoria vocale o una clip audio, leggete "Registratore," ▶ 51.

Invio di un messaggio audio

1. Nella schermata di standby, premete [✉] → **Messaggi** → **Crea nuovo** → **Messaggio audio**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Aggiungi destin.**.
3. Scorrete fino al destinatario desiderato e premete la trackball → <**OK**> per selezionarlo.
4. Per inserire un clip audio esistente:
   a. Premete <**Opzioni**> → **Inserisci clip audio** → **Da Galleria**.
   b. Scorrete fino al clip audio e premete la trackball (saltando il passaggio 6).
5. Per registrare e inserire un nuovo clip audio:
   a. Premete <**Opzioni**> → **Inserisci clip audio** → **Nuovo clip audio**.
   b. Una volta terminata la registrazione, premete <**Stop**> per collegare automaticamente il clip audio al messaggio audio.
6. Premete <**Opzioni**> → **Invia**.

Messaggi Cell broadcast

Se il fornitore di servizi supporta questa funzione, potete iscrivervi a servizi Cell broadcast che forniscono notifiche automatiche o notizie aggiornate. Per informazioni sui servizi Cell broadcasts disponibili, contattate il vostro fornitore di servizi.

Aggiunta di un argomento Cell broadcast

Contattate il vostro fornitore di servizi per nomi e numeri di argomento.

Per aggiungere un argomento all'elenco Cell broadcast,

1. Nella schermata di standby, premete [✉] → **Messaggi** → <**Opzioni**> → **Broadcast**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Argomento** → **Aggiungi manualm.**.
3. Immettete il nome e il numero dell'argomento, quindi premete <**OK**>.

Sottoscrizione a un servizio Cell broadcast

1. Nella schermata di standby, premete [✉] → **Messaggi** → <**Opzioni**> → **Broadcast**.
2. Scorrete verso un argomento e premete <**Opzioni**> → **Sottoscrivi**.

   Il vostro dispositivo riceverà quindi automaticamente nuovi messaggi.
3. Per annullare una sottoscrizione, premete <**Opzioni**> → **Annulla sottoscriz.**.

È possibile che alcune impostazioni di connessione blocchino i servizi Cell broadcast. Contattate il vostro fornitore di servizi per le impostazioni di connessione appropriate.

Visualizzazione di un argomento Cell broadcast

1. Nella schermata di standby, premete [✉] → **Messaggi** → <**Opzioni**> → **Broadcast**.
2. Scorrete fino a una cartella di argomento e premete la trackball.
3. Scorrete fino all'argomento e premete la trackball.

Impostazione di notifiche automatiche di nuovi messaggi Cell broadcast

Per ricevere notifiche all'arrivo di nuovi messaggi Cell broadcast,

1. Nella schermata di standby, premete [✉] → **Messaggi** → <**Opzioni**> → **Broadcast**.
2. Scorrete verso un argomento e premete <**Opzioni**> → **Seleziona**.
3. Per terminare le notifiche automatiche, premete <**Opzioni**> → **Deseleziona**.

Smart message

Il vostro dispositivo può ricevere diversi tipi di smart message, inclusi messaggi con disegno, biglietti da visita, toni chiamata, loghi di operatori, eventi di calendario, preferiti di browser e impostazioni. Il vostro fornitore di servizi può inviare smart message che potete utilizzare per caricare le impostazioni nel vostro dispositivo.

Salvataggio di dati o impostazioni smart message sul vostro dispositivo

1. Nella schermata di standby, premete [✉] → **Messaggi** → **Ricevuti**.
2. Scorrete fino al messaggio e premete la trackball.

3. Premete <**Opzioni**> e salvate i dati o le impostazioni in base al tipo di smart message:
   - **Messaggio con disegno**: per effettuare il salvataggio nella cartella **Disegni msgs.**, selezionate **Salva**
   - **Biglietto da visita**: selezionate **Salva bigl. da visita**
   - **Tono chiamata**: per effettuare il salvataggio in **Galleria**, selezionate **Salva**
   - **Logo operat.**: per sostituire il logo standby, selezionate **Salva**
   - **Voce dell'agenda**: selezionate **Salva in Agenda**.
   - **Messaggio WAP**: selezionate **Aggiungi a preferiti**
   - **Numero servizio SMS**: selezionate **Salva**.
   - **Numero server segreteria telefonica**: selezionate **Salva nella Rubrica**
   - **Impostazioni punto di accesso**: selezionate **Salva**.
   - **Impostazioni e-mail**: selezionate **Salva**.

Potete inoltre ricevere una notifica e-mail, con l'indicazione del numero di nuove e-mail presenti nella vostra casella e-mail remota.

Messaggi di informazioni

Potete inoltre ricevere messaggi di informazioni dal vostro fornitore di servizi, i quali vengono eliminati automaticamente alla scadenza. Potete visualizzare i messaggi di informazioni dalla casella Ricevuti (potrebbe essere necessario scaricare il messaggio dal fornitore di servizi). Per ulteriori informazioni sui messaggi di informazioni, contattate il vostro fornitore di servizi.

Registri

Potete visualizzare informazioni sui registri relativi a chiamate, dati a pacchetto e altri eventi di comunicazione.

Chiamate recenti

Potete visualizzare le chiamate recenti ed eliminare i registri delle chiamate senza risposta, delle chiamate ricevute o delle chiamate effettuate di recente.

Visualizzazione dei registri delle chiamate recenti

Per visualizzare le chiamate senza risposta, le chiamate ricevute o le chiamate effettuate di recente,

1. Nella schermata di standby, premete [ ] → **Registro** → **Chiam. recenti**.
2. Scorrete fino a un tipo di chiamata e premete la trackball.

Per chiamare un numero da un registro delle chiamate, scorrete fino al numero e premete [ ].

Cancellazione dei registri delle chiamate recenti

Potete cancellare contemporaneamente tutti i registri delle chiamate recenti, cancellare il registro di una singola chiamata oppure eliminare un singolo numero da un registro.

Per cancellare tutti i registri delle chiamate recenti,

1. Nella schermata di standby, premete [ ] → **Registro** → **Chiam. recenti**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Cancella ch. recenti**.

Per cancellare il registro di una singola chiamata,

1. Nella schermata di standby, premete [☎] → **Registro** → **Chiam. recenti** → un tipo di chiamata.
2. Premete <**Opzioni**> → **Cancella elenco**.

Per cancellare un numero singolo da un registro,

1. Nella schermata di standby, premete [☎] → **Registro** → **Chiam. recenti** → un tipo di chiamata.
2. Scorrete fino al numero e premete [**C**].

Durata della chiamata

Per visualizzare le durate dell'ultima chiamata, delle chiamate effettuate, delle chiamate ricevute o di tutte le chiamate, premete [☎] → **Registro** → **Durata chiam.**.

Per reimpostare i contatori delle chiamate,

1. Premete <**Opzioni**> → **Azzera timer**.
2. Digitate il codice di protezione (il codice di protezione predefinito è **00000000**).

Dati a pacchetto

Per visualizzare la quantità di dati a pacchetto inviati o ricevuti, premete [☎] → **Registro** → **Dati pacch.**.

Per azzerare i contatori dei dati a pacchetto,

1. Premete <**Opzioni**> → **Azzera contatori**.
2. Digitate il codice di protezione (il codice di protezione predefinito è **00000000**).

Registro di comunicazione

Potete visualizzare i dettagli della comunicazione e filtrare i registri attraverso il registro di comunicazione.

Visualizzazione del registro di comunicazione

1. Nella schermata di standby, premete [✉] → **Registro**.
2. Scorrete a destra per passare al registro di comunicazione.

> Alcuni eventi, quali un messaggio di testo suddiviso in diverse parti, compariranno come un singolo evento di comunicazione.

Filtraggio degli eventi del registro

1. Nella schermata di standby, premete [✉] → **Registro**.
2. Scorrete a destra per passare al registro di comunicazione.
3. Premete <**Opzioni**> → **Filtra**.
4. Scorrete fino a un tipo di filtro e premete la trackball.

Cancellazione del registro di comunicazione

Per cancellare permanentemente tutto il contenuto del registro, premete <**Opzioni**> → **Cancella registro**.

Durata del registro

Potete modificare la durata dell'archiviazione degli eventi di comunicazione nei registri. Al termine della durata definita, gli eventi vengono automaticamente cancellati per liberare memoria.

Per impostare la durata del registro,

1. Nella schermata di standby, premete [☎] → **Registro**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Impostazioni**.
3. Premete <**Opzioni**> → **Cambia**.
4. Scorrete fino alla durata e premete la trackball.

Se selezionate **Nessun registro**, nessun evento di comunicazione verrà memorizzato nel registro.

Opzioni di comunicazione

Opzioni SMS

Dal menu **Messaggi** premete <**Opzioni**> → **Impostazioni** → **SMS** per modificare le opzioni seguenti:

- **Centri servizi SMS**: visualizzate tutti i centri servizi impostati o aggiungete un nuovo centro (premete <**Opzioni**> → **Nuovo centro SMS**)
- **Centro SMS attivo**: consente di impostare un centro SMS da utilizzare per l'invio di SMS
- **Codifica caratteri**: consente di impostare un tipo di codifica caratteri (**Supporto completo** per Unicode riduce la lunghezza massima del messaggio di circa metà)

- **Rapporto ricezione**: consente di impostare la ricezione di un rapporto quando il messaggio è stato consegnato
- **Validità messaggio**: consente di impostare la durata di validità del messaggio; se il messaggio non può essere consegnato entro il tempo specificato, verrà rimosso dal centro servizi SMS
- **Msg. inviato come**: consente di convertire i messaggi di testo in un altro formato
- **Conness. preferita**: consente di definire un tipo di connessione per la rete.
- **Risp. stesso centro**: consente di usare lo stesso centro quando si riceve un messaggio di risposta.

Opzioni MMS

Dal menu **Messaggi** premete <**Opzioni**> → **Impostazioni** → **MMS** per modificare le opzioni seguenti:

- **Dimensioni immagine**: consente di impostare la dimensione per le immagini aggiunte agli MMS (quando inviate un messaggio a un indirizzo e-mail, la dimensione viene impostata automaticamente su **Piccola**)
- **Mod. creazione MMS**: consente di impostare la modalità di creazione di MMS
- **Punto accesso in uso**: consente di impostare un punto di accesso da utilizzare per l'invio di MMS
- **Recupero MMS**: consente di impostare un'opzione per la ricezione di MMS

- **Consenti msgg. anon.**: consente o impedisce la ricezione di messaggi da mittenti anonimi
- **Ricezione pubblicità**: consente di impostare la ricezione o il blocco della pubblicità
- **Ricezione rapporto**: consente di impostare la ricezione di un rapporto quando il messaggio è stato consegnato
- **Nega invio rapporti**: consente di negare la consegna di rapporti MMS
- **Validità messaggio**: consente di impostare la durata di validità del messaggio; se il messaggio non può essere consegnato entro il tempo specificato, verrà rimosso dal centro servizi SMS

Opzioni e-mail

Dal menu **Messaggi** premete <**Opzioni**> → **Impostazioni** → **E-mail** per modificare le opzioni seguenti:

- **Account e-mail**: consente di visualizzare l'elenco delle caselle e-mail già definite e per ciascuna di esse potete impostare le opzioni seguenti:

  Connessione

  - **Opzioni di ricezione**: consente di impostare le opzioni per la ricezione delle e-mail
  - **Opzioni di invio**: consente di impostare le opzioni per l'invio delle e-mail

  Impostazioni utente

  - **Nome utente**: consente di impostare il vostro nome utente

- **Invia messaggio**: consente di impostare se inviare l'e-mail immediatamente o al successivo collegamento al server
- **Lascia una copia dei me...**: consente di salvare una copia delle e-mail in uscita
- **Includi firma**: consente di creare una firma da includere nella vostra e-mail
- **Notifica nuove e-mail**: consente di visualizzare un'icona quando ricevete una nuova e-mail

Impostaz. recupero

- **Opzione di recupero**: consente di recuperare solo le intestazioni o messaggi completi con allegati (potete specificare un limite di dimensione dei messaggi completi)
- **Quantità da recuper.**: consente di impostare il numero massimo di intestazioni da recuperare contemporaneamente
- **Perc. cartella IMAP4** (IMAP4): consente di impostare un percorso per la cartella di sincronizzazione con il server
- **Sottoscrizioni cartelle** (IMAP4): consente di effettuare la connessione alla casella e-mail e di aggiornare le cartelle

Recupero automatico

- **Notifiche e-mail**: consente di ricevere una notifica quando ricevete una nuova e-mail
- **Recupero e-mail**: consente di recuperare automaticamente le e-mail dal server

- **Account e-mail in uso**: consente di impostare una cartella email da utilizzare per la ricezione dei messaggi

Opzioni messaggio di informazioni

Dal menu **Messaggi** premete <**Opzioni**> → **Impostazioni** → **Msg. di informazioni** per modificare le opzioni seguenti:

- **Msgg. di informazioni**: consente di ricevere messaggi di informazioni.
- **Scarica messaggi**: consente di scaricare automaticamente o manualmente nuovi messaggi di informazioni

Opzioni di messaggi Cell broadcast

Dal menu **Messaggi** premete <**Opzioni**> → **Impostazioni** → **Broadcast** per modificare le opzioni seguenti:

- **Ricezione**: consente di ricevere messaggi Cell broadcast.
- **Lingua**: consente di ricevere messaggi Cell broadcast in **Tutte** le lingue o solo per le lingue **Selezionate**
- **Rileva argomento**: consente di salvare automaticamente il numero di argomento quando ricevete un messaggio Cell broadcast che non appartiene a un argomento esistente

Altre opzioni di messaggio

Dal menu **Messaggi** premete <**Opzioni**> → **Impostazioni** → **Altro** per modificare le opzioni seguenti:

- **Salva msgg. inviati**: consente di salvare una copia dei messaggi inviati
- **Nr. messaggi salvati**: consente di impostare il numero massimo di messaggi salvati da archiviare nella cartella **Inviati**; con il salvataggio di nuovi messaggi i messaggi meno recenti verranno eliminati
- **Memoria in uso**: consente di impostare la memoria da utilizzare per l'archiviazione dei messaggi

capitolo 2

Multimedia

Imparate ad utilizzare le applicazioni multimediali presenti nel vostro dispositivo: Lettore musicale, Fotocamera, Galleria, Video Editor, Lettore Flash, RealPlayer, Registratore e PC Studio.

Lettore musicale

Con il Lettore musicale potete riprodurre file musicali in formato MP3 o AAC.

Aggiunta di file al dispositivo

Potete aggiungere file musicali al vostro dispositivo scaricandoli da Internet oppure trasferendoli da un computer tramite PC Studio (consultate la guida di PC Studio) o una scheda di memoria microSD, o Windows Media Player.

Aggiunta di file alla raccolta di musica

Per aggiungere automaticamente file alla raccolta musicale, seguite le seguenti istruzioni,

1. Aggiungete file musicali al dispositivo.
2. Nella schermata di standby, premete [ ] → **Strumenti** → **Multimedia** → **Lettore mus.**.
3. Premete <**Opzioni**> → **Raccolta musica**.
4. Premete <**Opzioni**> → **Aggiorna Raccolta mus.**.

Riproduzione di file musicali

1. Nella schermata di standby, premete [] → **Strumenti** → **Multimedia** → **Lettore mus.**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Raccolta musica**.
3. Premete <**Opzioni**> → **Aggiorna Raccolta mus.**.
4. Scorrete a un elenco di riproduzione.
5. Premete <**Opzioni**> → **Riproduci**.
6. Durante la riproduzione, utilizzate le opzioni seguenti:

Azione	Funzione
Premete la trackball o [**5**]	Mette in pausa o riprende la riproduzione (Non è possibile mettere in pausa la riproduzione di file mmf)
Scorrete verso l'alto o premete [**2**]	Consente di retrocedere nel brano
Scorrete verso il basso o premete [**8**]	Consente di avanzare nel brano
Scorrete a sinistra o a destra, premete [Volume] o premete [**4**] o [**6**]	Regola il volume alzandolo o abbassandolo
Premete [**0**]	Arresta la riproduzione

Potete inoltre accedere alle opzioni seguenti:

- Per eseguire i brani in modalità casuale, premete <**Opzioni**> → **Riproduz. casuale** → **Attiva**.
- Per eseguire un brano o tutti i brani ripetutamente, premete <**Opzioni**> → **Ripetizione** → **Tutti/Uno**.
- Per chiudere il lettore musicale, continuando ad ascoltare la musica in sottofondo, premete <**Opzioni**> → **Ripr. in background**.

Creazione di un elenco di riproduzione

Per creare un elenco di riproduzione personalizzato, eseguite quanto segue.

1. Nella schermata di standby, premete [🖃] → **Strumenti** → **Multimedia** → **Lettore mus.**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Raccolta musica** → **Elenchi brani**.
3. Premete <**Opzioni**> → **Nuovo elenco brani** → un tipo di memoria (ove necessario).
4. Immettete un nome per l'elenco e premete la trackball.
5. Scorrete fino al nuovo elenco di riproduzione e premete la trackball.
6. Premete <**Opzioni**> → **Aggiungi brani**.
7. Scorrete a un brano e premete la trackball per aggiungere il brano all'elenco di riproduzione.

Fotocamera

Il dispositivo consente di scattare foto digitali (formato jpg) o di registrare video (formato mp4).

Cattura di una foto

1. Nella schermata di standby, premete [⏏] → **Fotocam.**.
2. Ruotate il dispositivo di 90° in senso antiorario (a sinistra).
3. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate (leggete "Uso della tastiera in modalità Fotocamera").
4. Premete la trackball o [Fotocamera] per catturare l'immagine.

Uso della tastiera in modalità Fotocamera

Azione	Funzione
Scorrete verso l'alto o il basso	Aumentare o ridurre lo zoom
Scorrete a destra	Passare alla modalità Videocamera
Premete [**1**]	Passare dalla modalità Sequenza a quella Normale
Premete [**2**]	Attivare o disattivare il flash
Premete [**3**]	Cambiare la memoria in cui viene salvata la foto
Premete [**4**]	Regolare la luminosità dell'immagine
Premete [**5**]	Attivare o disattivare l'auto focus

Azione	Funzione
Premete [**6**]	Modificare la modalità Bilanciamen. bianco
Premete [**7**]	Cambiare la Tonalità colori
Premete [**8**]	Impostare il tempo d'attesa dell'autoscatto
Premete [*]	Vedere le funzionalità dei tasti
Premete [**0**]	Modificare le impostazioni delle foto (vedere "Fotocamera," ▶ 106)
Premete [#]	Nascondere o mostrare le icone sullo schermo

Visualizzazione di una foto

1. Nella schermata di standby, premete [⊡] → **Galleria** → **Immagini**.
2. Scorrete a un'immagine e premete la trackball.

Registrazione di un video

1. Nella schermata di standby, premete [⊡] → **Fotocam.**.
2. Ruotate il dispositivo di 90° in senso antiorario (a sinistra).
3. Scorrete a destra (verso i tasti alfanumerici) per avviare la modalità videocamera.
4. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate (leggete "Uso della tastiera in modalità Videocamera").
5. Premete la trackball o [Fotocamera] per iniziare la registrazione.
6. Premete [Fotocamera] per arrestare la registrazione.

Uso della tastiera in modalità Videocamera

Azione	Funzione
Scorrete verso l'alto o il basso	Aumentare o ridurre lo zoom
Scorrete a sinistra	Passare al modo Fotocamera
Premete [**1**]	Attivare o disattivare l'audio
Premete [**2**]	Attivare o disattivare il flash
Premete [**3**]	Cambiare la memoria in cui viene salvato il video
Premete [**4**]	Regolare la luminosità dell'immagine
Premete [**6**]	Modificare la modalità Bilanciamen. bianco
Premete [**7**]	Cambiare la Tonalità colori
Premete [*]	Vedere le funzionalità dei tasti
Premete [**0**]	Modificare le impostazioni dei video (vedere "Fotocamera," ▶ 106)
Premete [#]	Nascondere o mostrare le icone sullo schermo

Riproduzione di un video

1. Nella schermata di standby, premete [⊟] → **Galleria** → **Video**.
2. Scorrete fino a un video e premete la trackball.

Galleria

Potete gestire tutti i file multimediali e i collegamenti Internet di streaming dalla Galleria.

Apertura di un file multimediale

1. Per aprire la Galleria, premete [✉] → **Galleria**. I file multimediali vengono automaticamente organizzati per tipo di file.
2. Scorrete fino a una cartella multimediale e premete la trackball.
3. Scorrete fino a un file multimediale e premete la trackball.

Aggiungete un collegamento Internet di streaming alla galleria

1. Nella schermata di standby, premete [✉] → **Galleria**.
2. Scorrete fino alla cartella **Coll. streaming** e premete la trackball.
3. Premete <**Opzioni**> → **Nuovo collegamento** → un tipo di memoria (ove necessario).
4. Immettete un nome per il collegamento e premete la trackball.

Esecuzione di contenuti di streaming da Internet

1. Nella schermata di standby, premete [✉] → **Galleria**.
2. Scorrete fino alla cartella **Coll. streaming** e premete la trackball.

3. Scorrete fino al collegamento e premete la trackball.

   Verrà avviato RealPlayer con la richiesta di connessione a Internet.

4. Premete <**Sì**>.

Editor video

Con Editor video, potete modificare o creare video combinando foto o video.

Ritaglio di un video

1. Nella schermata di standby, premete [⌂] → **Strumenti** → **Multimedia** → **Editor video** → **Modifica video**.
2. Selezionate un file video.
3. Premete la trackball per avviare la riproduzione.
4. Contrassegnate l'inizio e la fine del nuovo video:
   - Premete <**Start**> in corrispondenza del punto in cui desiderate che inizi il nuovo video.
   - Premete <**Fine**> in corrispondenza del punto in cui desiderate che termini il nuovo video.
5. Premete <**Opzioni**> → **Impostazioni** e modificate le proprietà per salvare il file video, come ad esempio la qualità, il nome predefinito e la posizione di memorizzazione.
6. Al termine, premete <**Opzioni**> → **Salva**.

   Una volta memorizzato il nuovo video, il telefono riproduce il video automaticamente.

Aggiunta di audio ad un video

1. Nella schermata di standby, premete [⏎] → **Strumenti** → **Multimedia** → **Editor video** → **Modifica video**.
2. Selezionate un file video.
3. Premete la trackball per avviare la riproduzione.
4. Premete <**Opzioni**> → **Audio** e scegliete una delle seguenti opzioni:
   - **Doppiaggio audio**: consente di aggiungere uno dei suoni salvati.
   - **Doppiaggio dal vivo**: aggiungete l'audio al video registrandone uno nuovo.
5. Per aggiungere un suono esistente, premete <**Opzioni**> → **Avvio doppiaggio** → un suono. Per aggiungere un nuovo suono, premete <**Opzioni**> → **Doppiaggio dal vivo** e registrate un suono.

   Dopo aver inserito il suono, il telefono riproduce il video automaticamente.
6. Premete <**Opzioni**> → **Impostazioni** e modificate le proprietà per salvare il file video, come ad esempio la qualità, il nome predefinito e la posizione di memorizzazione.
7. Al termine, premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Creazione di una presentazione

Potete combinare delle foto per fare una presentazione con le vostre foto preferite.

1. Nella schermata di standby, premete [⏎] → **Strumenti** → **Multimedia** → **Editor video** → **Crea film foto**.
2. Selezionate le foto desiderate e premete <**Fine**>.

3. Utilizzate le opzioni elencate di seguito:
   - Per cambiare la tonalità colori o applicare un effetto speciale, premete <**Opzioni**> → **Effetto**.
   - Per inserire una foto o del testo, premete <**Opzioni**> → **Inserisci** → **Inserisci foto** o **Inserisci clip testo**.
   - Per cambiare la modalità di riproduzione della presentazione di un clip video o una foto all'altra, premete <**Opzioni**> → **Transizione**.
   - Per inserire l'audio alla presentazione, premete <**Opzioni**> → **Narrazione** → **Inserisci**.
   - Per definire degli intervalli tra le immagini, premete <**Opzioni**> → **Durata**.
   - Per cambiare l'ordine delle foto, premete <**Opzioni**> → **Muovi**.
   - Per cambiare le proprietà per salvare il file video, come ad esempio la qualità, il nome predefinito e la posizione di memorizzazione, premete <**Opzioni**> → **Impostazioni**.
4. Al termine, premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Creazione di una storyboard

Potete combinare foto e video per creare una storyboard.

1. Nella schermata di standby, premete [🖷] → **Strumenti** → **Multimedia** → **Editor video** → **Storyboard**.
2. Selezionate le foto e i video desiderati e premete <**Fine**>.

Potete usare le stesse opzioni che utilizzate quando create un filmato di foto. Consultate la sezione precedente. Potete inoltre usare **Modifica video** per tagliare un video selezionato o aggiungere l'audio al video.

3. Al termine, premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Flash® Player

Il dispositivo include Flash Player per la visualizzazione di file Flash (swf).

Per visualizzare un file Flash, seguite le prossime istruzioni:

1. Nella schermata di standby, premete [⌂] → **Strumenti** → **Multimedia** → **Lett. Flash**.
2. Scorrete fino a un file flash e premete la trackball (scorrete a destra per individuare i files memorizzati in una memory card).

RealPlayer®

Il dispositivo include RealPlayer per la riproduzione di diversi tipi di file multimediali e contenuti di streaming provenienti da Internet. RealPlayer supporta file con le estensioni seguenti: 3gp, mp4, rm, ram, ra e rv.

Esecuzione di un file multimediale in RealPlayer

1. Nella schermata di standby, premete [⌂] → **Strumenti** → **Multimedia** → **RealPlayer**.

2. Premete <**Opzioni**> → **Apri** → **Clip più recenti** o **Clip salvato**.
3. Individuate un file multimediale e premete la trackball.
4. Durante la riproduzione, utilizzate le opzioni seguenti:

Azione	Funzione
Premete la trackball	Mette in pausa o riprende la riproduzione
Premete [**5**]	Consente di avanzare
Premete [**0**]	Consente di retrocedere
Premete [**2**]	Cambiate il modo di visualizzazione
Premete [Volume]	Regola il volume alzandolo o abbassandolo

Esecuzione di contenuti Web di streaming con RealPlayer

Quando aprite un collegamento per lo streaming di contenuti Web attraverso il browser, RealPlayer inizierà a memorizzare il contenuto nel buffer e ad eseguirlo (leggete "Visualizzazione di una pagina Web," ▶ 64). Potrete quindi utilizzare i tasti software e il tasto del volume per controllare le opzioni del contenuto di streaming.

Registratore

Potete utilizzare il Registratore per registrare e riprodurre promemoria vocali e clip audio.

Registrazione di un clip vocale

1. Nella schermata di standby, premete [⌂] → **Strumenti** → **Multimedia** → **Registrat.**.
2. Premete la trackball per iniziare la registrazione.
3. Al termine, premete <**Stop**>.

   Il clip vocale viene salvato automaticamente.

Riproduzione di un clip vocale

1. Nella schermata di standby, premete [⌂] → **Strumenti** → **Multimedia** → **Registrat.**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Vai a Galleria**.
3. Scorrete fino al clip vocale e premete la trackball.

   La riproduzione inizia automaticamente.
4. Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per controllare la riproduzione.

PC Studio

PC Studio, incluso nel CD-ROM PC Studio, è un programma basato su Windows che consente di gestire le informazioni personali e di sincronizzare i file del dispositivo. Per ulteriori informazioni, installate il programma e fate riferimento alla guida di PC Studio.

Installazione di PC Studio

1. Inserite il CD di PC Studio in un computer compatibile Windows.
2. Selezionate la lingua per il programma di impostazione.

3. Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Durante l'installazione, il programma di impostazione installerà automaticamente i driver USB necessari.

Utilizzo di PC Studio

Per collegare il telefono a un computer con PC Studio dovete cambiare il modo USB del telefono (leggete "Utilizzo di PC Studio," ▶ 72).

capitolo 3

Produttività personale

Imparate a gestire contatti, pianificare eventi di agenda, creare note e utilizzare QuickOffice e Adobe® Reader®.

Contatti

Imparate ad utilizzare schede contatti e gruppi per memorizzare informazioni personali, quali nomi, numeri di telefono e indirizzi.

Creazione di una nuova scheda contatto

Potete memorizzare schede contatti nella memoria del vostro dispositivo oppure in una carta SIM.

Creazione di una nuova scheda contatti nella memoria del dispositivo

1. Nella schermata di standby, premete [ ] → **Rubrica**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Nuova scheda**.
3. Immettete le informazioni del contatto.

> Per inserire campi di informazione aggiuntivi, premete <**Opzioni**> → **Aggiungi dettaglio** → un tipo di dettaglio. Per assegnare un'immagine alla scheda contatti, premete <**Opzioni**> → **Aggiungi miniatura** → un'immagine.

4. Al termine dell'immissione delle informazioni, premete <**Fine**> per salvare la scheda contatto.

Creare una nuova scheda contatto in una carta SIM

1. Nella schermata di standby, premete [⌂] → **Rubrica**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Schede SIM** → **Rubrica SIM** (Carta SIM).
3. Premete <**Opzioni**> → **Nuova scheda SIM**.
4. Immettete le informazioni del contatto.
5. Al termine dell'immissione delle informazioni, premete <**Fine**> per salvare la scheda contatto.

Ricerca di una scheda contatto

1. Nella schermata di standby, premete [⌂] → **Rubrica**.
2. Digitate i primi caratteri del nome del contatto nella casella di ricerca.

   Vengono elencate le schede contatto, evidenziando il nome più vicino ai caratteri digitati.
3. Scorrete fino a un contatto e premete la trackball per aprirlo.

Copia di schede contatto

Per copiare schede contatto da una posizione di memoria a un'altra,

1. Aprire un elenco contatti:
   a. Nella schermata di standby, premete [⌂] → **Rubrica** (memoria dispositivo).

b. Nella schermata di standby, premete [⌂] → **Rubrica** → <**Opzioni**> → **Schede SIM** → **Rubrica SIM** (Carta SIM).

2. Scorrete fino a un contatto e premete <**Opzioni**> → **Copia nella Rubrica** o **Copia in rubrica SIM**.

Se avete inserito una memory card, potete inoltre copiare i contatti da e verso la scheda: premete <**Opzioni**> → **Copia** → **Nella memory card** o **Dalla memory card**.

Impostazione di un numero o un indirizzo predefinito

Alcune schede contatti possono includere più numeri o indirizzi.

Per impostare un singolo numero o indirizzo come predefinito,

1. Aprite un elenco contatti (leggete "Copia di schede contatto," ▶ 55).
2. Scorrete fino al contatto e premete la trackball.
3. Premete <**Opzioni**> → **Numeri predefiniti**.
4. Scorrete fino a un tipo predefinito e premete la trackball.
5. Scorrete fino al numero o indirizzo e premete la trackball.

Assegnazione di un numero di chiamata rapida a una scheda contatto

Potete assegnare numeri di chiamata rapida fino a otto schede contatto (da [**2**] a [**9**]); [**1**] è riservato come numero di chiamata rapida per la propria segreteria telefonica.

Per assegnare un numero di chiamata rapida,

1. Nella schermata di standby, premete [☎] → **Rubrica**.
2. Scorrete fino al contatto e premete la trackball.
3. Scorrete fino al numero di telefono e premete <**Opzioni**> → **Assegna ch. rapida**.
4. Scorrete fino al numero di chiamata rapida e premete la trackball.

Assegnazione di una suoneria a un gruppo o scheda contatto

Potete assegnare una suoneria a un qualsiasi gruppo o scheda contatto.

Per assegnare una suoneria,

1. Nella schermata di standby, premete [☎] → **Rubrica**.
2. Scorrete fino al contatto o al gruppo e premete la trackball.
3. Premete <**Opzioni**> → **Tono di chiamata**.
4. Scorrete fino a una suoneria e premete la trackball.

Per un contatto individuale, il dispositivo utilizzerà la suoneria assegnata alla scheda contatto. Ad esempio, se assegnate una suoneria a un gruppo e quindi assegnate un'altra suoneria a una scheda contatto all'interno del gruppo, il dispositivo utilizzerà la suoneria assegnata alla scheda contatto quando questo chiamerà.

Creazione di un gruppo contatti

Potete creare gruppi contatti e inviare e-mail o messaggi all'intero gruppo.

1. Nella schermata di standby, premete [📇] → **Rubrica**.
2. Scorrete a destra per passare all'elenco gruppo.
3. Premete <**Opzioni**> → **Nuovo gruppo**.
4. Immettete un nome e premete la trackball.
5. Scorrete fino al nuovo gruppo e premete la trackball per aprirlo.
6. Premete <**Opzioni**> → **Aggiungi scheda**.
7. Scorrete fino a ciascun contatto che desiderate aggiungere e premete la trackball.
8. Una volta terminato di selezionate i contatti, premete <**OK**> per salvarli nel gruppo.

Sincronizzazione dei contatti

Per sincronizzare i vostri contatti utilizzando il profilo di sincronizzazione corrente,

1. Nella schermata di standby, premete [📇] → **Rubrica**.
2. Scorrete verso un contatto e premete <**Opzioni**> → **Sincronizzazione**→ **Avvia**.
3. Scorrete fino al profilo o dispositivo di sincronizzazione e premete la trackball.

Per modificare i profili o le impostazioni di sincronizzazione, leggete "Sincronizzazione del dispositivo," ▶ 74.

Agenda

Utilizzare l'agenda per tenere traccia di appuntamenti, compleanni o altri eventi.

Creazione di un evento di Agenda

1. Nella schermata di standby, premete [⊞] → **Strumenti** → **Calendario** → **Agenda**.
2. Scorrete verso una data e premete <**Opzioni**> → **Nuova voce** → un tipo di evento:
   - **Riunione** - un promemoria a una data e un'ora specifici
   - **Memo** - testo generale
   - **Anniversario** - promemoria annuale di una data speciale
   - **Impegni** - nota relativa a un'attività particolare
3. Completate i campi e regolate le impostazioni per l'evento.
4. Una volta terminato, premete <**Fine**> per salvare la voce immessa.

Nel campo **Sincronizzazione** potete specificare se un evento è **Privata** (visto solo da voi), **Pubblica** (visto da chiunque acceda ai vostri dati dopo la sincronizzazione) o **Nessuna** (non sincronizzato).

Modifica della visualizzazione dell'Agenda

1. Nella schermata di standby, premete [⊞] → **Strumenti** → **Calendario** → **Agenda**.
2. Premete <**Opzioni**> → un tipo di visualizzazione.

Termine di un allarme di evento

Se impostate un allarme per un evento di agenda, l'allarme suonerà per un minuto all'ora specificata. Per terminare l'allarme, premete <**Stop**>. Per impostare l'allarme in muto, premete <**Muto**>. Per impostare l'allarme in modo che suoni nuovamente entro breve, premete <**Muto**> → <**Posponi**> → un periodo di ritardo.

Modifica delle opzioni dell'agenda

Da qualsiasi visualizzazione di calendario, premete <**Opzioni**> → **Impostazioni** per modificare le opzioni seguenti:

- **Tono allarme agenda**: consente di impostare un tono di allarme personalizzato
- **Tempo ripetiz. allarme**: consente di impostare una durata di ripetizione per gli allarmi di agenda
- **Vista predefinita**: consente di impostare una visualizzazione per l'apertura dell'Agenda
- **Inizio settimana**: consente di impostare un giorno da mostrare per primo nella visualizzazione della settimana
- **Intestazione settim.**: consente di impostare l'intestazione della visualizzazione della settimana con un numero di settimana o una data

Quickoffice®

Con Quickoffice potete aprire file di Word, Excel e PowerPoint nel vostro dispositivo.

Apertura di un documento Quickoffice

1. Nella schermata di standby, premete [⊞] → **Strumenti** → **Calendario** → **Quickoffice**.
2. Scorrete a destra per passare tra le varie applicazioni (Quickword, Quicksheet e Quickpoint).
3. Scorrete fino al documento e premete la trackball.
4. Mentre visualizzate un documento, premete <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

Opzione	Descrizione
Zoom	Ingrandire o ridurre la visuale di una parte di documento
Opzioni di ricerca	Ricerca di testo
Vai a	Passare alla parte superiore o inferiore di un documento
Avvia scorrimento aut.	Consentire lo scorrimento automatico di un documento
Ridimensiona	Ridimensionare una colonna o una riga
Dettaglio	Spostarsi a destra o sinistra
Schermo intero	Per la visualizzazione a schermo intero

Aggiornamento di Quickoffice

Con Quickmanager potete scaricare aggiornamenti di programma, nuovi prodotti Quickoffice o offerte speciali.

Per aggiornare Quickoffice,

1. Nella schermata di standby, premete [⌂] → **Strumenti** → **Calendario** → **Quickoffice**.
2. Scorrete a destra per passare a **Quickmanager**.
3. Scorrete fino alla voce Quickmanager e premete la trackball.

Adobe® Reader®

Con Adobe Reader potete aprire e visualizzare documenti PDF.

Per aprire un documento PDF,

1. Nella schermata di standby, premete [⌂] → **Strumenti** → **Calendario** → **Adobe PDF**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Trova file**.
3. Scorrete fino a un tipo di memoria e premete la trackball.
4. Scorrete fino a un tipo di file e premete la trackball.
5. Scorrete fino a un file e premete la trackball.
6. Mentre visualizzate un documento, premete <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

Opzione	Descrizione
Zoom	Ingrandire una parte di documento
Trova	Ricercare testo
Visualizza	Utilizzare la visualizzazione completa per visualizzare o ruotare il documento
Vai a	Passare a un'altra pagina

Note

Con Note, potete creare note di testo e sincronizzarle con altri dispositivi.

Creazione di una nota

1. Nella schermata di standby, premete [⊞] → **Strumenti** → **Calendario** → **Note**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Nuova nota**.
3. Digitate il testo.
4. Al termine dell'immissione del testo, premete <**Fine**> per salvare la nota.

Sincronizzazione delle note con altri dispositivi

1. Nella schermata di standby, premete [⊞] → **Strumenti** → **Calendario** → **Note**.
2. Scorrete verso una nota e premete <**Opzioni**> → **Sincronizzazione** → **Avvia**.
3. Scorrete fino al profilo o dispositivo di sincronizzazione e premete la trackball.

capitolo 4

Web

Il dispositivo consente di effettuare la connessione wireless al Web utilizzando il browser Web incorporato. Per effettuare la connessione al Web, è necessario:

- Effettuare la sottoscrizione a una rete wireless che supporti le chiamate di dati
- Attivare il servizio dati per la propria carta SIM
- Ottenere un punto di accesso a Internet da un fornitore di servizi
- Definizione delle impostazioni Web

Il telefono è preimpostato per l'accesso wireless al Web. Se non riuscite a effettuare la connessione al Web, contattate il fornitore di servizi per scaricare nuove impostazioni browser.

Visualizzazione di una pagina Web

1. Nella schermata di standby, premete [🖃] → **Internet**.

   Il dispositivo visualizza un elenco di preferiti e cartelle.

2. Accesso a una pagina Web:
   - Scorrete fino a un preferito o una cartella e premete la trackball.
   - Immettete un indirizzo Web e premete la trackball.
3. Mentre viene visualizzata la pagina Web, tenete premuto la trackball per visualizzare o nascondere la barra degli strumenti:

Icona	Descrizione
	Collegamenti utilizzati di frequente
	Inoltra
	Home page
	Panoramica pagina
	Ricarica
	Trova
	Interrompi

4. Per chiudere la connessione Internet, premete <**Esci**>.

- Se nel dispositivo viene visualizzato "Memoria piena" chiudete tutte le altre applicazioni in esecuzione per liberare memoria nel sistema, quindi riavviate il browser.
- Il dispositivo visualizzerà un indicatore di sicurezza (🔒) ogni volta in cui verrà stabilita una connessione crittografata.

Durante l'esplorazione, premete <**Opzioni**> per accedere alle seguenti opzioni:

- **Salva come preferito**: per inserire la pagina Web corrente nei preferiti
- **Ruota schermata**: per la visualizzazione in widescreen
- **Opzioni navigazione**: per visualizzare immagini di pagine che avete visitato di recente oppure ricaricate la pagina corrente

- **Opzioni di zoom**: per effettuare lo zoom avanti o indietro di una pagina Web
- **Strumenti**: per salvare le pagine per la visualizzazione non in linea, per inviare una pagina Web o visualizzare le informazioni relative a una pagina Web
- **Trova**: per effettuare la ricerca di testo in una pagina Web

Modifica delle impostazioni del browser

Dal browser, per accedere alle seguenti opzioni, premete <**Opzioni**> → **Impostazioni**:

- **Generali**: impostazione delle opzioni relative a punto d'accesso, home page, cronologia, sicurezza e Java
- **Pagina**: impostazione delle opzioni per il caricamento e la visualizzazione di contenuti Web
- **Privacy**: impostazione delle opzioni di preferiti e cookie
- **Feed Web**: impostazione dell'aggiornamento automatico della pagina

Aggiunta di un preferito

1. Nella schermata di standby, premete [🌐] → **Internet**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Salva come preferito**.
3. Premete <**OK**>.

Utilizzo di un preferito

Durante l'esplorazione del Web, potete anche effettuare l'accesso ai preferiti (leggete "Aggiunta di un preferito," ▶ 66). Premete <**Opzioni**> → **Preferiti** per accedere alle opzioni elencate di seguito:

Icona	Descrizione
	Pagina di inizio del punto di accesso
	Cartella dei preferiti automatici
	Cartella creata dall'utente
	Cartella predefinita
	Cartella feed Web
	Preferito

Salvataggio di una pagina Web e visualizzazione non in linea

Quando viene salvata una pagina Web, potete visualizzare una copia non in linea senza effettuare la connessione Web. La copia salvata non verrà aggiornata automaticamente, e pertanto dovete effettuare la connessione al Web periodicamente per recuperare la versione corrente.

Salvataggio di una pagina Web

1. Utilizzate il browser per effettuare l'accesso alla pagina Web (leggete "Visualizzazione di una pagina Web," ▶ 64).

2. Premete <**Opzioni**> → **Strumenti** → **Salva pagina**.

   La pagina Web viene salvata sul dispositivo.

Visualizzazione di una pagina Web salvata

1. Nella schermata di standby, premete [🖃] → **Strumenti** → **Web**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Preferiti** → **Pagine salvate** e premete la trackball.
3. Scorrete fino a una pagina salvata e premete la trackball.
4. Per aggiornare la pagina Web, premete <**Opzioni**> → **Opzioni navigazione** → **Ricarica**.

Download di file dal Web

Quando scaricate file dal Web, il dispositivo li memorizza in una cartella corrispondente nella Galleria. Ad esempio, il dispositivo memorizzerà le immagini scaricate nella cartella **Immagini**.

CAUTION I file scaricati dal Web possono includere virus che danneggiano il dispositivo. Per diminuire il rischio, scaricate i file solo da fonti fidate.

Alcuni file multimediali includono il sistema DRM (Digital Rights Management) per la protezione dei diritti d'autore. Questa protezione può impedire di scaricare, copiare, modificare o trasferire alcuni file.

capitolo 5

Connettività

Imparate a trasferire dati verso e dal dispositivo attraverso la funzione wireless Bluetooth o il cavo dati del PC.

Utilizzo della funzione wireless Bluetooth

Potete effettuare la connessione con altri dispositivi wireless Bluetooth lungo una distanza di 10 metri. La presenza di pareti o altri ostacoli tra i dispositivi può impedire o rendere difficile la connessione wireless.

Attivazione della funzione wireless Bluetooth

1. Nella schermata di standby, premete [⊞] → **Strumenti** → **Connettività** → **Bluetooth**.
2. Scorrete fino a **Bluetooth** e premete la trackball.
3. Per rendere il vostro dispositivo visibile agli altri, scorrete fino a **Visibilità telefono** e premete la trackball.
4. Selezionate un'opzione di visibilità e premete la trackball.

Ricerca e abbinamento ad un dispositivo Bluetooth

1. Nella schermata di standby, premete [⊞] → **Strumenti** → **Connettività** → **Bluetooth**.
2. Scorrete a destra per aprire l'elenco dei dispositivi associati.
3. Premete <**Opzioni**> → **Nuovo disp. assoc.**.

Il dispositivo effettua la ricerca e visualizza un elenco dei dispositivi Bluetooth:

Icona	Tipo dispositivo
	Telefono cellulare
	Computer
	Auricolare
	Kit per auto vivavoce
	Dispositivo audio
	Dispositivo sconosciuto

4. Scorrete fino al dispositivo e premete la trackball.
5. Immettete il codice protezione Bluetooth e premete la trackball.

> Per effettuare l'associazione con un altro dispositivo Bluetooth, è necessario che entrambi i dispositivi utilizzino lo stesso codice di protezione. Gli auricolari e i kit vivavoce per auto possono avvalersi di un codice di accesso fisso, ad esempio **0000**.

6. Per consentire al dispositivo di inviare e ricevere dati senza conferma, premete <**Sì**>. In alternativa, premete <**No**> per richiedere la conferma.

Modifica delle opzioni del dispositivo associato

Per accedere alle opzioni seguenti, premete <**Opzioni**> dall'elenco dei dispositivi associati:

- **Nuovo disp. assoc.**: effettua la ricerca di un altro dispositivo Bluetooth
- **Connetti a dispos. audio**: consente l'associazione a un auricolare o kit per auto
- **Asseg. nome breve**: consente di impostare un nome breve per un dispositivo associato
- **Autorizzato**/**Non autorizzato**: consente a un altro dispositivo di effettuare la connessione automaticamente oppure di richiedere il permesso
- **Elimina**: rimuove il dispositivo dall'elenco
- **Elimina tutti**: rimuove tutti i dispositivi dall'elenco
- **Esci**: chiude l'elenco dispositivi associati

Invio di dati attraverso la funzione wireless Bluetooth

1. Selezionate un file un oggetto da inviare.
2. Premete <**Opzioni**> → **Invia**.
3. Scorrete fino a **Via Bluetooth** e premete la trackball.
4. Scorrete fino al dispositivo associato e premete la trackball.
5. Se necessario, inserite un codice protezione e premete <**OK**>.

Ricezione di dati attraverso la funzione wireless Bluetooth

1. Quando un altro dispositivo tenta di accedere al vostro, premete <**Sì**> per consentire la connessione.

2. Premete <**Sì**> nuovamente per confermare che desiderate ricevere dati dal dispositivo (se necessario).

Gli oggetti accettati vengono posizionati nella casella Ricevuti. L'icona indica i messaggi ricevuti via Bluetooth.

Connessione tramite USB

Impostazione di un'azione predefinita per la connessione USB

Per impostare il dispositivo in modo che venga eseguita un'azione predefinita quando viene collegato a un computer con il cavo dati per PC,

1. Nella schermata di standby, premete [ ] → **Strumenti** → **Connettività** → **USB**.
2. Impostate la modalità USB predefinita (**Lettore multimediale**, **PC Studio** o **Trasferimento dati**).

Potete inoltre impostare il dispositivo su **Richiesta alla conn.**, anziché utilizzare la modalità USB predefinita. Se utilizzate questa impostazione, il telefono chiederà di scegliere la modalità USB ogni volta che effettuate la connessione a un computer.

Utilizzo di PC Studio

1. Cambiate la connessione USB in **PC Studio**.
2. Collegate il telefono al PC con un cavo dati per PC.

3. Eseguite PC Studio, quindi gestite i dati personali e i file multimediali.

   Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla guida di PC Studio.

Sincronizzazione con Windows Media Player

Potete copiare file musicali sul dispositivo grazie alla sincronizzazione con Windows Media Player 11.

1. Cambiate la connessione USB in **Lettore multimediale**.
2. Collegate il telefono al PC con un cavo dati per PC.
3. Selezionate **Sincronizza file multimediali con dispositivo** quando appare la finestra popup sul computer.
4. Immettete il nome del telefono e terminate con un clic su **Fine**.
5. Selezionate e trascinate i file musicali verso l'elenco di sincronizzazione.
6. Fate clic su **Avvia sincronizzazione**.
7. Al termine della sincronizzazione, scollegate il dispositivo dal PC.

Copia di file musicali in una scheda di memoria

1. Inserite la scheda di memoria nel dispositivo.
2. Cambiate la connessione USB in **Trasferimento dati**.
3. Collegate il telefono al PC con un cavo dati per PC.
4. Selezionate **Apri cartella per visualizzare i file** quando appare la finestra popup sul computer.
5. Copiate i file dal PC nella scheda di memoria.

6. Al termine, scollegate il dispositivo dal PC.

Sincronizzazione del dispositivo

Imparate a sincronizzare i dati presenti nel dispositivo con i dati presenti in un computer o in un altro dispositivo wireless.

Creazione di un nuovo profilo di sincronizzazione

Il vostro dispositivo include un profilo di sincronizzazione per PC Studio. Per creare un nuovo profilo di sincronizzazione,

1. Nella schermata di standby, premete [⊞] → **Strumenti** → **Connettività** → **Sincronizz.**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Nuovo profilo sincr.**.
3. Premete <**Sì**> per copiare le impostazioni da un profilo esistente oppure <**No**> per definire nuove impostazioni.
4. Definite quanto segue:
   - **Nome profilo sincr.**: consente di impostare un nome per il profilo
   - **Applicazioni**: consente di impostare le applicazioni da sincronizzare
   - **Connessione**: consente di impostare le opzioni di connessione alla rete
5. Premete <**Indietro**> per salvare il nuovo profilo.

Sincronizzazione dei dati

1. Collegate il vostro dispositivo ad un altro dispositivo wireless abilitato Bluetooth (leggete "Ricerca e abbinamento ad un dispositivo Bluetooth," ▶ 69).
2. Nella schermata di standby, premete [⌨] → **Strumenti** → **Connettività** → **Sincronizz.**.
3. Premete <**Opzioni**> → **Sincronizza**.
4. Scorrete fino al dispositivo e premete la trackball, se necessario.

   Il dispositivo visualizza un indicatore di progressione nella parte inferiore della schermata.

Una volta completata la sincronizzazione, potete premete <**Opzioni**> → **Visualizza registro** per visualizzare un elenco dei dati modificati.

capitolo 6

Programmi aggiuntivi

Imparate ad utilizzare la Calcolatrice, l'Orologio, il Convertitore, Voice Signal,i Dati GPS e i Punti di riferimento.

Calcolatrice

Per utilizzare la calcolatrice,

1. Nella schermata di standby, premete [☐] → **Strumenti** → **Calendario** → **Calcolatr.**.
2. Utilizzate i tasti alfanumerici e il tasto di navigazione per effettuare operazioni matematiche di base.

> Premete [#] per inserire un decimale. Premete [**C**] per cancellare un risultato. Premete [*] per cambiare segno.

3. Durante l'esecuzione di calcoli, premete <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:
   - **Memoria**: salvare, richiamare o cancellare la memoria temporanea della calcolatrice
   - **Cancella schermo**: cancellare tutti i calcoli sullo schermo
   - **Ultimo risultato**: inserire il risultato dell'ultimo calcolo

Orologio

Nell'applicazione Orologio potete regolare le impostazioni dell'orologio, impostare la sveglia e creare un fuso orario.

Modifica delle impostazioni dell'orologio

1. Nella schermata di standby, premete [⊞] → **Strumenti** → **Calendario** → **Orologio**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Impostazioni** (leggete "Data e ora," ▶ 96)

Impostazione di un nuovo allarme

1. Nella schermata di standby, premete [⊞] → **Strumenti** → **Calendario** → **Orologio**.
2. Scorrete a destra verso la visualizzazione Sveglia.
3. Premete <**Opzioni**> → **Nuova sveglia**.
4. Impostare i dettagli della sveglia.
5. Premete <**Fine**>.

Interruzione della sveglia

Quando suona la sveglia, premete <**Stop**> per fermare la sveglia oppure <**Posponi**> per ripetere la sveglia dopo un periodo specificato. Potete ritardare la sveglia (posporla) fino a cinque volte.

L'impostazione corrente del profilo non influirà sul volume della sveglia dell'orologio.

Creazione di un fuso orario

Con il fuso orario è possibile monitorare l'ora in un'altra città o in un altro paese.

Per creare un fuso orario,

1. Nella schermata di standby, premete [⊞] → **Strumenti** → **Calendario** → **Orologio**.
2. Scorrete a destra verso la visualizzazione Mondiale.

3. Premete <**Opzioni**> → **Aggiungi città**.
4. Scorrete verso una città e premete la trackball o digitate le prime due lettere del nome della città da ricercare nell'elenco.
5. Ripetete i passaggi 3 e 4 per aggiungere più città, se necessario.
6. Una volta terminato di aggiungere città, premete <**Esci**>.

Convertitore

Con il Convertitore, potete convertire misure o valute da un'unità a un'altra. Per convertire le valute, dovete prima impostare una valuta di base e un tasso di cambio.

Aggiunta di valute e tassi di cambio

Il valore della valuta di base è sempre 1. Dovete pertanto immettere i tassi di cambio di altre valute poiché queste si rapportano a una unità della valuta di base. I tassi di cambio fluttuano spesso. Per assicurare una conversione precisa, dovete digitare un tasso di cambio corrente.

1. Nella schermata di standby, premete [ ] → **Strumenti** → **Calendario** → **Convertit.**.
2. Scorrete a destra finché il tipo visualizzato corrisponde a **Valuta**.
3. Premete <**Opzioni**> → **Tassi valuta**.
4. Scorrete verso una valuta e premete <**Opzioni**> → **Rinomina valuta**.
5. Immettete il nome della valuta di base e premete la trackball.

6. Premete <**Opzioni**> → **Imposta valuta base**.
7. Premete la trackball per confermare.

Per aggiungere altre valute e tassi di cambio,

1. Ripetete i precedenti passaggi 1 - 4.
2. Immettete il nome della nuova valuta e premete la trackball.
3. Scorrete verso la nuova valuta e digitate il tasso di cambio.

Conversione di valute

1. Nella schermata di standby, premete [⌂] → **Strumenti** → **Calendario** → **Convertit.**.
2. Scorrete a destra finché il tipo visualizzato corrisponde a **Valuta**.
3. Scorrete verso il basso fino a **Unità** e scorrete a destra per selezionate una valuta da convertire.
4. Scorrete verso il basso fino a **Quantità** e digitate la quantità da convertire.
5. Scorrete verso il basso fino a **Unità** e scorrete a destra per selezionate una valuta da convertire.

   Il dispositivo visualizza il risultato della conversione.

Conversione di misure

1. Nella schermata di standby, premete [⌂] → **Strumenti** → **Calendario** → **Convertit.**.
2. Scorrete verso destra per modificare il tipo di misura.

3. Scorrete verso il basso fino a **Unità** e scorrete a destra per cambiare l'unità di base, se necessario.
4. Scorrete verso il basso fino a **Quantità** e digitate la quantità di base.
5. Scorrete verso il basso fino a **Unità** e scorrete a destra per cambiare l'unità di conversione, se necessario.

   Il dispositivo visualizza il risultato della conversione.

Voice Signal

Con Voice Signal, potete fare chiamate, recuperare le informazioni sul contatto, avviare applicazioni e inviare SMS utilizzando i comandi vocali.

Uso della composizione per nome

1. Nella schermata di standby, premete [☎] → **Strumenti** → **Voice Signal**.

   Udirete "Pronuncia un comando".
2. Dopo un bip, pronunciate "Chiama" e quindi il nome di una persona memorizzato in Rubrica.
3. Se sono presenti nomi simili, il dispositivo mostra i 3 risultati più simili, quindi ripete il nome e il numero che più si avvicinano al comando indicato.
4. Se il nome o il numero non è quello desiderato, pronunciate "No" e quindi ripetete il nome finché non viene riprodotto quello desiderato.
5. Quando viene riprodotto il nome desiderato, pronunciate "Sì".

Ricerca di contatti

1. Nella schermata di standby, premete [⏎] → **Strumenti** → **Voice Signal**.

   Udirete "Pronuncia un comando".

2. Dopo un bip, pronunciate "Cerca" e quindi il nome completo della scheda contatto (nome seguito dal cognome).

3. Se sono presenti nomi simili, il telefono visualizza i 3 risultati più simili, quindi ripete il nome e il numero che più si avvicinano al comando indicato.

4. Se il nome o il tipo non è quello desiderato, pronunciate "No" e quindi ripetete il nome finché non viene riprodotto quello desiderato.

5. Quando viene riprodotto il nome desiderato, pronunciate "Sì".

Avvio delle applicazioni con la voce

1. Nella schermata di standby, premete [⏎] → **Strumenti** → **Voice Signal**.

   Udirete "Pronuncia un comando".

2. Pronunciate "Apri" e quindi il nome dell'applicazione.

Invio di un SMS

1. Nella schermata di standby, premete [⏎] → **Strumenti** → **Voice Signal**.

   Udirete "Pronuncia un comando".

2. Pronunciate "Invia SMS" e quindi il nome di un destinatario.

   Quando l'editor si apre con il destinatario immesso, immettete il testo del vostro messaggio.

Dati GPS

Potete visualizzare i dati GPS per navigare, visualizzare la vostra posizione o monitorare i dettagli del viaggio. Prima di utilizzare i dati GPS dovete attivare un metodo di ricerca posizione tramite connessione wireless Bluetooth o connessione di rete wireless.

Per informazioni sulla navigazione mobile, fate riferimento a http://samsung.navigon.com. È possibile che il collegamento non sia disponibile a seconda del Paese o del gestore telefonico.

Attivazione di un metodo di ricerca posizione

1. Nella schermata di standby, premete [⊞] → **Strumenti** → **Dati GPS**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Impost. Ricerca posiz.**.
3. Scorrete verso un metodo di ricerca posizione (**Integrated GPS**, **GPS Bluetooth** o **Basato sulla rete**) e premete <**Opzioni**> → **Attiva**.

Se attivate il GPS Bluetooth dovete effettuare l'associazione con un dispositivo Bluetooth (leggete "Ricerca e abbinamento ad un dispositivo Bluetooth," ▶ 69). Una volta attivato un metodo di ricerca posizione, il dispositivo tenterà di aprire la connessione quando avviate i dati GPS.

Navigazione con i dati GPS

1. Nella schermata di standby, premete [⊞] → **Strumenti** → **Dati GPS**.

2. Scorrete fino a **Navigazione** e premete la trackball.
3. Premete <**Opzioni**> → **Imposta destinaz.** → **Coordinate**.
4. Immettete latitudine e longitudine della destinazione e premete la trackball.

   Il dispositivo visualizzerà la direzione della destinazione, la velocità corrente e la durata del viaggio.
5. Per terminare la navigazione GPS, premete <**Opzioni**> → **Interrompi navigaz.**.

Visualizzazione della posizione corrente

1. Nella schermata di standby, premete [✉] → **Strumenti** → **Dati GPS**.
2. Scorrete fino a **Posizione** e premete la trackball.

Monitoraggio dei dettagli di viaggio

1. Nella schermata di standby, premete [✉] → **Strumenti** → **Dati GPS**.
2. Scorrete fino a **Distan. viaggio** e premete la trackball.
3. Premete <**Opzioni**> → **Avvia**.

   Il dispositivo terrà traccia dei dettagli di viaggio, inclusi la distanza, il tempo e la velocità.
4. Per terminare il monitoraggio dei dettagli di viaggio, premete <**Opzioni**> → **Stop**.

Punti di riferimento

Grazie ai Punti di riferimento, potete salvare la posizione corrente o immettere manualmente nuove posizioni.

Per aggiungere un punto di riferimento,

1. Nella schermata di standby, premete [ ] → **Strumenti** → **Punti rifer.**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Nuovo p.to riferim.** → **Posizione corrente** o **Inserisci manualmen.**.

   Per aggiungere la posizione corrente automaticamente, è necessario che il dispositivo disponga di una connessione attiva.

3. Digitate i dettagli relativi al punto di riferimento, se necessario.
4. Una volta terminata l'immissione delle informazioni relative al punto di riferimento, premete <**Fine**>.

capitolo 7

Gestione

Imparate a gestire file, applicazioni, configurazioni di dispositivo, chiavi di attivazione e connessioni.

Gestione file

Con Gestione file potete effettuare la ricerca e organizzare i vostri file o cartelle.

Ricerca di file o cartelle

1. Nella schermata di standby, premete [⌨] → **Strumenti** → **Calendario** → **Gest. file**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Trova**.
3. Scorrete fino a un tipo di memoria e premete la trackball.
4. Immettete il testo nel campo di ricerca e premete la trackball.
5. Per aprire un file o una cartella dai risultati della ricerca, scorrete al file o alla cartella e premete la trackball.

Creazione di una nuova cartella

1. Nella schermata di standby, premete [⌨] → **Strumenti** → **Calendario** → **Gest. file**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Nuova cartella**.
3. Immettete un nome per la cartella e premete la trackball.

Spostamento di un file in una cartella

1. Nella schermata di standby, premete [⊞] → **Strumenti** → **Calendario** → **Gest. file**.
2. Scorrete verso un file o cartella e premete <**Opzioni**> → **Sposta in cartella**.
3. Scorrete fino alla cartella e premete la trackball.
4. Se necessario, scorrete fino a una sottocartella e premete la trackball.
5. Premete la trackball.

Gestione applicazioni

Il vostro dispositivo supporta applicazioni progettate per il sistema operativo Symbian e la piattaforma Java Micro Edition (J2ME™). Il dispositivo non supporta applicazioni progettate per altri sistemi operativi o piattaforme Java (incluso PersonalJava™). Per scaricare applicazioni sul vostro dispositivo, leggete "Download di file dal Web," ▶ 68.

Installazione di una nuova applicazione

1. Nella schermata di standby, premete [⊞] → **Applicazioni** → **Gest. applic.**.
2. Scorrete fino all'applicazione e premete <**Opzioni**> → **Installa**.

3. Seguite gli avvisi e le istruzioni sullo schermo.

Il programma di gestione dell'applicazione tenta automaticamente di verificare le firme e i certificati digitali dell'applicazione durante l'installazione e mostrerà un avviso nel caso in cui l'applicazione non soddisfi i requisiti di sicurezza normali. Per proteggere il vostro dispositivo e i vostri dati, non installate applicazioni che non dispongano di firme e certificati digitali validi.

Modifica delle opzioni di installazione

Dal menu Gestione applicaz. premete <**Opzioni**> → **Impostazioni** per accedere alle opzioni seguenti:

- **Installaz. software**: consente o blocca le installazioni
- **Verifica in linea cert.**: consente di verificare i certificati in linea quando vengono installate le applicazioni
- **Indirizzo Web predef.**: imposta un indirizzo Web predefinito per verificare i certificati in linea

Rimozione di un'applicazione

1. Nella schermata di standby, premete [ ] → **Applicazioni** → **Gest. applic.**.
2. Scorrete fino all'applicazione e premete <**Opzioni**> → **Rimuovi**.
3. Per confermare, premete <**Sì**>.

Gestione dispositivi

Questa funzione dipende dalla rete e potrebbe non essere disponibile dal vostro fornitore di servizi. Se disponibile, Gestione dispositivi consente al vostro fornitore di servizi di assistervi nella configurazione del dispositivo. Prima di avviare una sessione di configurazione, dovete definire un profilo server.

Definizione di un profilo di server

1. Nella schermata di standby, premete [⌨] → **Strumenti** → **Gestione dispositivo**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Nuovo prof. server**.
3. Impostate le opzioni server seguenti in base alle istruzioni fornite dal vostro fornitore di servizi:
   - **Nome server**: nome del server
   - **ID server**: consente di impostare l'ID del server remoto
   - **Password server**: consente di impostare la password che deve essere utilizzata da Gestione dispositivi per sincronizzare il dispositivo
   - **Punto di accesso**: consente di impostare un punto di accesso
   - **Indirizzo host**: consente di impostare l'indirizzo Web del server host
   - **Porta**: consente di impostare una porta da utilizzare per Gestione dispositivi
   - **Nome utente**: consente di impostare un nome utente per il profilo
   - **Password**: consente di impostare una password per il profilo

- **Consenti configuraz.**: consente al server di configurare il dispositivo
- **Accetta tutte autom.**: consente di accettare automaticamente nuove richieste di configurazione
- **Autenticazione rete**: consente di richiedere l'autenticazione di rete

4. Quando avete finito di impostare le opzioni, premete <**Indietro**>.

Avvio di una sessione di configurazione

1. Nella schermata di standby, premete [⊞] → **Strumenti** → **Gestione dispositivo**.
2. Scorrete verso un profilo server e premete <**Opzioni**> → **Avvia configuraz.**.
3. Per confermare, premete <**Sì**>.
4. Se richiesto, scorrete fino a un punto di accesso e premete la trackball.

Gestione delle chiavi di attivazione

Quando scaricate contenuti digitali, potrebbe essere necessario acquistare una chiave di attivazione dal sito Web, la quale consente di accedere al file.

Visualizzazione delle chiavi di attivazione

1. Nella schermata di standby, premete [⊞] → **Strumenti** → **Chiavi att.**.
2. Scorrete fino alla cartella e premete la trackball:
   - **Chiavi valide**: tutte le chiavi di attivazione valide

- **Ch. non valide**: chiavi di attivazione scadute
- **Ch. non in uso**: chiavi di attivazione o file multimediali che non sono più memorizzati nel dispositivo

3. Scorrete verso una chiave di attivazione e premete la trackball.

Ripristino di una chiave di attivazione scaduta

Quando la chiave di attivazione risulta scaduta, dovete acquistare diritti aggiuntivi per poter utilizzare il file multimediale.

Per ripristinare una chiave di attivazione scaduta,

1. Nella schermata di standby, premete [✉] → **Strumenti** → **Chiavi att.**.
2. Scorrete fino a **Ch. non valide** e premete la trackball.
3. Scorrete verso una chiave di attivazione e premete <**Opzioni**> → **Ricevi nuova chiave**.
4. Per confermare, premete <**Sì**>.
5. Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Gestione memory card

Con Gestione memory card potete effettuare il backup e il ripristino dei dati, proteggere la memory card con una password o visualizzare i dettagli della memoria. Per utilizzare una memory card per la prima volta, dovete prima formattare la scheda.

Formattazione di una memory card

Il vostro dispositivo supporta i file system FAT16 o FAT32.

1. Inserite una memory card (leggete la Guida rapida).
2. Nella schermata di standby, premete [⏎] → **Strumenti** → **Calendario** → **Memoria**.
3. Premete <**Opzioni**> → **Formatta mem. card**.
4. Per confermare, premete <**Sì**>.

Backup dei dati in una memory card

1. Nella schermata di standby, premete [⏎] → **Strumenti** → **Calendario** → **Memoria**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Backup memoria tel.**.
3. Per confermare, premete <**Sì**>.

Ripristino dei dati da una memory card

1. Nella schermata di standby, premete [⏎] → **Strumenti** → **Calendario** → **Memoria**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Ripristina da card**.
3. Per confermare, premete <**Sì**>.

Protezione di una memory card con una password

I dispositivi che non supportano questa funzione, quali i personal computer, non possono leggere la scheda quando è attiva la protezione con password. Rimuovete la protezione con password dalla scheda per utilizzarla con questi altri dispositivi.

1. Nella schermata di standby, premete [⏎] → **Strumenti** → **Calendario** → **Memoria**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Imposta password**.
3. Digitate e confermate una password (fino a 8 caratteri).
4. Per rimuovere la password, premete <**Opzioni**> → **Rimuovi password**. Il dispositivo richiederà nuovamente l'immissione e la conferma della password.

Visualizzazione dei dettagli della memoria

Per visualizzare la memoria utilizzata e disponibile nella vostra memory card,

1. Nella schermata di standby, premete [⏎] → **Strumenti** → **Calendario** → **Memoria**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Dettagli memoria**.

Gestione connessione

Con Gestione connessione potete visualizzare i dettagli delle connessioni dati e chiudere le connessioni aperte.

Visualizzazione dei dettagli della connessione

1. Nella schermata di standby, premete [⊞] → **Strumenti** → **Connettività** → **Gest. conn.**.
2. Scorrete fino a una connessione e quindi premete <**Opzioni**> → **Dettagli** per accedere alle opzioni elencate di seguito:
   - **Nome**: il punto di accesso corrente o il modem (se si utilizza una connessione remota)
   - **Trasp.**: il tipo di connessione dati
   - **Stato**: lo stato della connessione
   - **Totale**: la quantità totale di dati ricevuti e inviati
   - **Ricevuti**: la quantità di dati ricevuti
   - **Inviati**: la quantità di dati inviati
   - **Durata**: la durata di apertura della connessione
   - **Velocità**: velocità di caricamento e scaricamento correnti
   - **P.to acc.**: nome del punto di accesso in uso
   - **Condiv**: il numero di applicazioni che utilizzano la stessa connessione

Chiusura di una connessione aperta

1. Nella schermata di standby, premete [⊞] → **Strumenti** → **Connettività** → **Gest. conn.**.
2. Scorrete verso una connessione e premete <**Opzioni**> → **Disconnetti**.
3. Per confermare, premete <**Sì**>.

capitolo 8

Impostazioni

Imparate ad utilizzare le impostazioni del vostro dispositivo. Per accedere alle impostazioni del vostro dispositivo,

1. Nella schermata di standby, premete [⌂] → **Strumenti** → **Impostazioni**.
2. Scorrete verso una categoria (**Generale**, **Telefono**, **Connessione** o **Applicazioni**) e premete la trackball.

Potete inoltre accedere ad alcune impostazioni da altri menu: premete <**Opzioni**> → **Impostazioni**.

Generale

Personalizzaz.

Consentono di controllare l'aspetto e il comportamento del display, la modalità standby, i toni e la lingua (per le impostazioni dei **Temi**, leggete la Guida rapida).

Display

- **Luminosità** - imposta la luminosità del display
- **Dimensione carattere** - imposta la dimensione del testo del display
- **Logo o msg. iniziale** - imposta una nota di testo o un'immagine che viene visualizzata quando viene acceso il dispositivo

- **Durata retroilluminazione** - imposta il ritardo prima dello spegnimento della retroilluminazione
- **Durata attenuazione** - imposta il ritardo prima dello spegnimento dell'attenuazione

Modalità standby

- **Menu rapido** - attiva o disattiva la visualizzazione di collegamenti dell'applicazione ed eventi di calendario nella schermata di standby
- **Collegamenti** - imposta i collegamenti dei tasti software per la modalità standby
- **Appl.ni Menu rapido** - imposta i collegamenti dell'applicazione da visualizzare nella schermata di standby

Toni

- **Tono di chiamata** - imposta un tono di chiamata per le chiamate vocali entranti
- **Tono chiamata video** - imposta un tono di chiamata per le chiamate video entranti
- **Segnale di chiamata** - imposta un tipo di segnale
- **Livello suoneria** - imposta il volume delle suonerie e dei toni di avviso
- **Tono di avviso msgg.** - imposta un tono per gli SMS o MMS entranti
- **Tono di avviso e-mail** - imposta un tono per i messaggi e-mail in arrivo
- **Tono allarme agenda** - imposta un tono per gli eventi di agenda
- **Tono sveglia** - imposta un tono per la sveglia

- **Con vibrazione** - imposta un avviso con vibrazione per le chiamate vocali e gli SMS o MMS entranti
- **Toni di tastiera** - imposta il volume dei toni di tastiera
- **Toni di avviso** - imposta il dispositivo per l'emissione di un tono di avviso (es. quando la batteria è in esaurimento)

Lingua

- **Lingua telefono** - imposta una lingua per il display (per tutti i menu e le applicazioni)
- **Lingua scrittura** - imposta una lingua per i messaggi scritti (per tutti gli editor di testo e i dizionari)
- **Scrittura facilitata** - attiva o disattiva la scrittura facilitata (per tutti gli editor di testo)

Sensibilità trackball

Consente di impostare la sensibilità della trackball

Data e ora

Controlla l'aspetto e il comportamento di data, ora e allarmi.

- **Ora** - imposta l'ora corrente (premete [**C**] per passare tra am e pm, se avete impostato il formato 12 ore)
- **Fuso orario** - imposta il fuso orario
- **Data** - imposta la data corrente
- **Formato data** - imposta un formato di visualizzazione della data
- **Separatore data** - imposta un separatore data
- **Formato ora** - imposta un formato dell'ora

- **Separatore ora** - imposta un separatore dell'ora
- **Tipo di orologio** - imposta un tipo di orologio per il display
- **Tono sveglia** - imposta un tono per la sveglia
- **Tempo ripetiz. sveglia** - imposta il ritardo di ripetizione degli allarmi
- **Giorni lavor.** - imposta i giorni della settimana per gli allarmi
- **Ora operatore rete** - imposta l'aggiornamento automatico di ora e data dalla rete

Accessori

Potete impostare il dispositivo per l'uso di auricolari o kit veicolari senza fili come accessori predefiniti: premete <**Opzioni**> → **Imposta come predefin.**.

È possibile modificare le impostazioni seguenti per qualsiasi accessorio:

- **Modo predefinito** - imposta il profilo predefinito per l'accessorio
- **Risposta automatica** - imposta l'accessorio per la risposta automatica alle chiamate entranti (quando collegato al dispositivo)

Protezione

Potete impostare codici di sicurezza e gestire i certificati o i moduli di sicurezza.

Telefono e carta SIM

- **Richiesta codice PIN** - imposta il dispositivo per la richiesta di un codice PIN ogni volta che viene acceso
- **Codice PIN** - imposta un codice PIN per il dispositivo
- **Codice PIN2** - imposta un codice PIN2 (fornito con alcune carte SIM)

- **Interv. blocco aut. telef.** - imposta il ritardo prima che il dispositivo venga bloccato automaticamente
- **Codice di protezione** - imposta un codice di protezione per il dispositivo
- **Blocco tastiera auto** - impostate il telefono per il blocco automatico della tastiera quando si spegne il display
- **Blocca se SIM diversa** - imposta il dispositivo per il blocco automatico quando viene cambiata la carta SIM
- **Grup. chiuso d'utenti** - imposta il dispositivo per limitare le chiamate dirette e provenienti da un gruppo selezionato di utenti
- **Conferma servizi SIM** - imposta il dispositivo per visualizzare un messaggio di conferma quando si utilizza un servizio SIM

Gestione certificati

Il dispositivo utilizza certificati digitali per verificare l'identità e l'autenticità di diversi servizi e software in linea. Questi certificati consentono di mantenere i dati personali protetti e aiutano ad evitare virus e altro software pericoloso. In Gestione certificati potete visualizzare i dettagli dei certificati, eliminare certificati o modificare le seguenti impostazioni di attendibilità:

- **Internet** - imposta il dispositivo per la verifica dei server Web che utilizzano il certificato
- **Verifica in linea cert.** - imposta il dispositivo per verificare il certificato con un elenco dei certificati revocati
- **VPN** - imposta il dispositivo per la verifica delle connessioni VPN che utilizzano il certificato

Modulo protezione

Gestisce i moduli di sicurezza nel dispositivo.

Impost. iniziali

Reimposta il dispositivo ai valori di fabbrica. Per reimpostare il dispositivo, occorre immettere il codice di protezione. Una volta digitato il codice, il dispositivo verrà riavviato.

Ricerca posiz.

Controlla i metodi e i server utilizzati dal dispositivo per recuperare informazioni di ricerca posizione globale.

Metodi ricerca posiz.

- **Integrated GPS** - imposta il dispositivo per utilizzare la funzione GPS interno e recuperare informazioni di ricerca posizione globale
- **GPS Bluetooth** - imposta il dispositivo per utilizzare la funzione Bluetooth e recuperare informazioni di ricerca posizione globale
- **Basato sulla rete** - imposta il dispositivo per utilizzare la rete cellulare e recuperare informazioni di ricerca posizione globale

Server ricerca posizione

- **Punto di accesso** - imposta un punto di accesso per il server di ricerca posizione globale
- **Indirizzo del server** - imposta un indirizzo per il server di ricerca posizione globale
- **Modalità operativa** - consente di impostare la modalità operativa del sistema GPS

Telefono

Chiamate

Controlla il modo in cui il dispositivo gestisce le chiamate con numero chiamante, chiamata in attesa, chiamata rapida e altre impostazioni di chiamata.

- **Invio proprio numero** - consente di inviare il proprio numero in base alle preferenze o alle impostazioni di rete
- **Avviso di chiamata** - consente di avvisare se è in arrivo una chiamata mentre ne state effettuando un'altra
- **Rifiuta chiam. con SMS** - consente di inviare un SMS ai chiamanti rifiutati
- **Testo messaggio** - imposta il messaggio da inviare ai chiamanti rifiutati
- **Foto in chiam. video** - imposta un'immagine da utilizzare durante una videochiamata
- **Richiamo automatico** - imposta la richiamata automatica per una chiamata non andata a buon fine
- **Visualizza durata chiam.** - consente di visualizzare la lunghezza di una chiamata
- **Info sulla chiamata** - consente di visualizzare un riepilogo dopo una chiamata
- **Chiamata rapida** - consente di effettuare chiamate rapide
- **Risp. con ogni tasto** - consente di rispondere a una telefonata premendo qualsiasi tasto (eccetto [Volume], [⏻] e [📞])
- **Avviso durante chiamata** - consente l'emissione di un tono quando si riceve un messaggio durante una chiamata

- **Tasto del volume laterale** - imposta il [Volume] per rendere silenziosa la suoneria o rifiutare le chiamate quando viene premuto durante una chiamata entrante

Deviazione ch.

Devia le chiamate entranti verso un altro numero. Quando vengono deviate le chiamate, dovete specificare un numero ricevente o il tempo di ritardo per le chiamate deviate.

Chiamate vocali

- **Tutte le chiamate vocali** - consente di deviare tutte le chiamate vocali
- **Se occupato** - devia le chiamate se è in corso un'altra chiamata
- **Se non si risponde** - devia le chiamate se non rispondete
- **Se non raggiungibile** - devia le chiamate quando vi trovate fuori copertura
- **Se non disponibile** - devia le chiamate quando il dispositivo è spento

Chiamate dati e video

- **Tutte le ch. dati/vid.** - consente di deviare tutte le chiamate dati e video
- **Se occupato** - devia le chiamate se è in corso un'altra chiamata
- **Se non si risponde** - devia le chiamate se non rispondete
- **Se non raggiungibile** - devia le chiamate quando vi trovate fuori copertura
- **Se non disponibile** - devia le chiamate quando il dispositivo è spento

Blocco chiam.

- **Chiamate uscenti** - impedisce tutte le chiamate uscenti
- **Chiam. internazionali** - impedisce le chiamate ai numeri internazionali
- **Inter. tranne pr. paese** - impedisce le chiamate internazionali verso paesi diversi dal proprio
- **Chiamate entranti** - impedisce tutte le chiamate entranti
- **Entranti se all'estero** - impedisce le chiamate entranti se vi trovate all'esterno dell'area del vostro operatore

Rete

Controlla le modalità di rete e i metodi di selezione.

- **Modalità di rete** - consente il funzionamento su reti UMTS o GSM oppure su entrambe ("dual mode")
- **Selezione operatore** - imposta il dispositivo per la selezione automatica o manuale di un elenco di reti cellulari

> Per utilizzare un'altra rete, dovete selezionarne una che abbia stipulato un accordo di roaming con il vostro operatore.

- **Info microcella** - fornisce una indicazione quando il dispositivo viene utilizzato in una rete di microcelle
- **Settaggi Operatore** - verifica la conformità del servizio provider con la vostra SIM card

Connessione

Bluetooth

Controlla la funzione wireless Bluetooth.

- **Bluetooth** - attiva o disattiva la funzione Bluetooth
- **Visibilità telefono** - rende il dispositivo visibile o nascosto da altri dispositivi Bluetooth e consente di definire la durata della visibilità del dispositivo agli altri dispositivi abilitati Bluetooth
- **Nome telefono** - consente di impostare un nome per il dispositivo
- **Modalità SIM remota** - attiva l'accesso alla scheda SIM nel vostro telefono in modo che possiate fare una chiamata da un kit vivavoce o auricolare Bluetooth collegato al telefono

USB

Potete controllare il comportamento del vostro dispositivo quando viene collegato a un computer.

- **Modalità USB** - consente di impostare su **Lettore multimediale** (quando viene effettuata la sincronizzazione con Windows Media Player per la copia di file multimediali), **PC Studio** (quando utilizzate PC Studio per sincronizzare i file) o **Trasferimento dati** (quando utilizzate una memory card per trasferire i file)
- **Richiesta alla conn.** - consente di chiedere quale modalità utilizzare quando viene effettuata la connessione a un computer

Profili

Potete controllare e modificare connessioni, password e home page dei punti di accesso o crearne di nuovi.

- **Nome connessione** - imposta un nome per la connessione del punto di accesso
- **Tipo di trasporto dati** - imposta un tipo di trasmissione dati
- **Nome p.to di accesso** - consente di impostare l'indirizzo Web del punto di accesso
- **Nome utente** - imposta un nome utente
- **Richiesta password** - imposta la richiesta di una password quando effettuate la connessione al punto di accesso
- **Password** - imposta una password per il punto di accesso
- **Autenticazione** - imposta una modalità di autenticazione
- **Pagina iniziale** - imposta una pagina iniziale per i punti di accesso che effettuano la connessione a servizi Web

Potete inoltre definire impostazioni avanzate per i punti di accesso: premete <**Opzioni**> → **Impost. avanzate**.

- **Tipo rete** - consente di impostare un tipo di rete (IPv6 o IPv4)
- **Indirizzo IP telefono** (solo IPv4) - imposta l'indirizzo IP del telefono
- **Indirizzo DNS** (IPv4) - consente di impostare indirizzi DNS primari e secondari oppure l'indirizzo 0.0.0.0 per il rilevamento automatico
- **Indirizzo DNS** (IPv6) - consente di impostare indirizzi DNS primari e secondari oppure **Automatico** (utilizzo del rilevamento automatico) o **Standard** (utilizzo di indirizzi IPv6 standard)

- **Indirizzo serv. proxy** - consente di impostare l'indirizzo IP del server proxy
- **Numero porta proxy** - consente di impostare il numero della porta del server proxy

Dati a pacchetto

Potete controllare le connessioni dati a pacchetto utilizzando una rete GPRS.

- **Conn. dati pacchetto** - consente di aprire una connessione dati a pacchetto, **Su richiesta** (se un'applicazione richiede l'invio di dati a pacchetto) o **Se disponibile** (ogni volta in cui diventa disponibile una connessione dati a pacchetto su rete GPRS)
- **Punto di accesso** - consente di impostare un nome di punto di accesso per inviare dati a pacchetto a un computer (leggete la guida di PC Studio)
- **HSPA** - consente di abilitare le connessioni di accesso a pacchetti ad alta velocità.

Configuraz.

Potete visualizzare le configurazioni di rete ricevute dal vostro fornitore di servizi. Per applicare le configurazioni, premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Applicazioni

RealPlayer

Potete controllare il comportamento di RealPlayer quando eseguite video o file multimediali in streaming.

Video

- **Contrasto** - imposta il contrasto della riproduzione video
- **Loop** - consente di impostare un loop nella riproduzione video

Streaming (Proxy)

- **Usa proxy** - consente di utilizzare un server proxy
- **Indirizzo serv. proxy** - consente di impostare l'indirizzo di un server proxy
- **Numero porta proxy** - consente di impostare il numero della porta del server proxy

Streaming (Rete)

- **P.to accesso predef.** - imposta un punto di accesso predefinito
- **Resta in linea per** - imposta un tempo per rimanere in linea quando RealPlayer è inattivo
- **Porta UDP più bassa** - imposta la porta più bassa in un intervallo di porte di server
- **Porta UDP più alta** - imposta la porta più alta in un intervallo di porte di server

Fotocamera

Potete controllare il comportamento della fotocamera quando catturate immagini o video.

Foto

- **Qualità foto** - consente di catturare immagini di qualità Alta, Normale o Base
- **Mostra foto acquisita** - consente di visualizzare un'immagine catturata prima di tornare in modalità Fotocamera

- **Risoluzione foto** - consente di impostare la risoluzione delle nuove immagini
- **Nome foto predef.** - consente di impostare un'etichetta predefinita per le nuove immagini
- **Memoria in uso** - consente di impostare un percorso in cui archiviare le nuove immagini
- **Misurazione luce** - consente di utilizzare una misurazione luce di tipo Matrice o Spot
- **Messa a fuoco automati...**: consente di utilizzare la messa a fuoco automatica

Video

- **Durata** - consente di catturare video di lunghezza breve o massima
- **Risoluzione video** - consente di impostare la risoluzione dei nuovi video
- **Nome video predef.** - consente di impostare un'etichetta predefinita per i nuovi video
- **Memoria in uso** - consente di impostare un percorso in cui archiviare i nuovi video

Registr. vocale

Potete controllare la qualità e il percorso di memoria dei clip vocali.

- **Qualità registrazione** - consente di registrare clip vocali di Alta qualità o compatibili MMS
- **Memoria in uso** - consente di impostare un percorso in cui archiviare i nuovi clip vocali

Gestione applic.

Potete controllare il comportamento del dispositivo quando installate nuove applicazioni.

- **Installaz. software** - consente di installare solo programmi con certificati di sicurezza firmati (Solo firmate) oppure di installare tutti i programmi
- **Verifica in linea cert.** - impostare per richiedere a tutte le applicazioni di passare un controllo del certificato di sicurezza
- **Indirizzo Web predef.** - impostare un indirizzo Web predefinito da utilizzare in fase di controllo dei certificati di sicurezza

Registro

Consente di impostare la durata della memorizzazione delle informazioni delle chiamate e dei dati a pacchetto nel registro.

capitolo 9

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi con il dispositivo, usufruite di queste procedure prima di contattare l'assistenza tecnica.

Contattare l'assistenza tecnica

Se non riuscite ancora a risolvere il problema con il dispositivo, annotate quanto indicato di seguito e contattate il rivenditore di zona o il servizio post-vendita Samsung:

- Numeri di modello del dispositivo
- Numeri di serie del dispositivo
- Una descrizione chiara del problema

Quando contattate Samsung, utilizzate i numeri di telefono, gli indirizzi Web o gli indirizzi postali di contatto relativi al vostro paese di residenza.

All'accensione del dispositivo viene visualizzato il messaggio seguente:

Messaggio	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Inserire carta SIM	Assicurarsi che la carta SIM sia correttamente inserita.

Messaggio	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Bloccato	La funzione di blocco automatico è abilitata. Per utilizzare il dispositivo dovete premere <**Sblocca**> ed immettere il codice. Per disattivare la funzione di blocco automatico, 1. Premete [⌂] → **Strumenti** → **Impostazioni** → **Generale** → **Protezione** → **Telefono e carta SIM**. 2. Impostate l'intervallo di blocco automatico del telefono su **Nessuno**.

Messaggio	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Codice PIN	Quando utilizzate il dispositivo per la prima volta o quando è stata attivata la richiesta del codice PIN, dovete immettere il PIN fornito con la carta SIM. Per disattivare la funzione di richiesta del codice PIN, 1. Premete [⌂] → **Strumenti** → **Impostazioni** → **Generale** → **Protezione** → **Telefono e carta SIM**. 2. Impostate la richiesta del codice PIN su **Disattiva**.

Messaggio	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Codice PIN bloccato. Inserire codice PUK	La cheda SIM viene bloccata in genere a seguito dell'immissione errata del PIN per più volte. Dovete pertanto immettere il PUK indicato dal fornitore di servizi.

Il dispositivo non mostra alcun segnale (nessuna barra accanto all'icona di rete)

- Se avete appena acceso il dispositivo, attendete circa 2 minuti che trovi la rete e riceva un segnale.
- Potreste non essere in grado di ricevere un segnale all'interno di tunnel o ascensori. Spostatevi quindi in uno spazio aperto.
- Potreste trovarvi fuori copertura. Dovreste quindi ricevere un segnale non appena entrate all'interno della copertura.

Avete dimenticato un codice di sicurezza, PIN o PUK

Il codice di blocco predefinito è **00000000**. Se dimenticate o perdete questo o un altro codice, contattate il rivenditore o il fornitore di servizi.

Sul display vengono visualizzate righe bianche

Il display visualizza righe bianche se avete acceso il dispositivo dopo un lungo periodo di inutilizzo o se avete rimosso la batteria senza prima spegnere il dispositivo. Il display dovrebbe risolvere automaticamente il problema in breve tempo.

Quando digitate un numero non viene effettuata la chiamata

- Accertatevi di aver premuto [ ].
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

Avete selezionato un contatto da chiamare, ma non viene effettuata la chiamata

- Assicuratevi che sia stato memorizzato il numero corretto nelle informazioni del contatto.
- Se necessario, memorizzate e salvate nuovamente il numero.

Un altro chiamante non sente quando parlate

- Assicuratevi che il microfono incorporato non sia ostruito.
- Spostate il microfono incorporato più vicino alla vostra bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia stato collegato in modo corretto.

La qualità audio della chiamata è mediocre

- Assicuratevi di non interferire con l'antenna interna nella parte superiore del dispositivo.
- Quando vi trovate in aree in cui il segnale è debole, potreste perdere la ricezione. Spostatevi in un'altra area e riprovate.

La batteria non si carica correttamente o a volte il dispositivo si spegne durante la carica

- Scollegate il dispositivo dal caricabatterie, rimuovete e reinstallate la batteria, quindi provate a caricarla nuovamente.
- È possibile che i terminali della batteria risultino sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate a caricare nuovamente la batteria.
- Se la batteria non si carica più completamente, smaltite la vecchia batteria in modo corretto e sostituitela con una nuova.

Il dispositivo risulta caldo al tatto

Ciò accade quando utilizzate diverse applicazioni contemporaneamente, in questo caso il dispositivo richiede maggiore energia e può surriscaldarsi. Ciò risulta normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.

Il dispositivo richiede l'eliminazione di alcuni dati

La memoria disponibile è scarsa. Spostate i dati su una memory card o eliminate degli elementi dalle applicazioni.

Un'applicazione risulta bloccata (non risponde)

1. Tenete premuto [⌂] per aprire l'elenco applicazioni.

2. Scorrete fino all'applicazione bloccata, premete [**C**] e quindi <**Sì**>.

3. Avviate nuovamente l'applicazione.

Non riuscite a trovare un dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che in entrambi dispositivi sia stata attivata la funzione Bluetooth.
- Assicuratevi che la distanza tra dispositivi non sia superiore ai 10 metri e che non siano separati da pareti o altri ostacoli.
- Assicuratevi che la visibilità di ciascun dispositivo non sia impostata su **Nascosto**.
- Assicuratevi che entrambi i dispositivi siano compatibili con la tecnologia wireless Bluetooth.

Indice

accessori, 97

Adobe Reader, 62

Agenda
- creazione di eventi, 59
- modifica della visualizzazione, 59
- modifica delle opzioni, 60
- termine di allarmi di evento, 60

applicazioni
- installazione, 86
- modifica delle opzioni, 87
- supportate 86
- verifica dei certificati, 87

Bluetooth
- attivazione, 69
- connessione ad altri dispositivi, 69
- invio di dati, 71
- modifica delle opzioni, 70
- ricezione di dati 71

certificati, 98

chiamate
- blocco, 14, 102
- composizione 12
- deviazione, 14, 101
- inserimento di pause, 13
- visualizzazione delle chiamate composte di recente 14
- visualizzazione delle chiamate perse, 13

chiavi di attivazione, 89

contatti
- assegnazione di numeri di chiamata rapida, 56

assegnazione di numeri o indirizzi predefiniti, 56
assegnazione di suonerie, 57
creazione di gruppi contatti, 58
creazione di schede contatti, 54
ricerca di schede contatti, 55
sincronizzazione dei contatti, 58

convertitore
aggiunta di valute, 78
conversione di misure, 79
conversione di valute, 79
impostazione di tassi di cambio, 78

data e ora, 96

dati a pacchetto, 32, 105

display, 94

Editor Video, 47

file e cartelle
creazione di nuove cartelle, 85
gestione file, 85
ricerca, 85
spostamento, 86

Galleria *vedere multimedia*

gestione dispositivi
avvio di una configurazione, 89
definizione di profili server, 88

GPS
attivazione di metodi di ricerca posizione, 82
monitoraggio dei dettagli di viaggio, 83
navigazione, 82

Lettore Flash *vedere multimedia*

lettore musicale
aggiunta di file al dispositivo, 40
aggiunta di file alla raccolta di musica 40
creazione di elenchi di riproduzione, 42

lingua, 96

memory card
backup dei dati, 91
formattazione, 91
protezione, 92
ripristino dei dati, 91

modalità standby, 95

multimedia
accesso a contenuti di streaming, 46, 51
apertura di file nella Galleria, 46
registrazione di clip vocali 52
riproduzione di clip vocali, 52
riproduzione di file Flash, 50
riproduzione di file multimediali, 46, 50

note
creazione di note, 63
sincronizzazione delle note, 63

orologio
creazione di un fuso orario, 77
impostazione di allarmi, 77
interruzione della sveglia, 77
modifica delle impostazioni, 77

PC Studio
impostazione modalità USB, 72
installazione, 52
utilizzo, 72

PDF *vedere Adobe Reader*

protezione, 97

punti di accesso, 104

punti di riferimento, 84

Quickoffice
    aggiornamento di quickoffice, 62
    apertura di documenti, 61
    ricerca di documenti, 61

RealPlayer *vedere multimedia*

registratore *vedere multimedia*

toni, 95

Voice Signal, 80

SAMSUNG ELECTRONICS

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM/UMTS : SGH-i550

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme con le seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	**EN 60950-1 : 2001+A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 62209-1 : 2006**
Radio	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)** **EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)** **EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)**

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.10.02

Yong-Sang Park / S. Manager

(luogo e data emissione) (nome e firma della persona autorizzata)

*** Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.**

* In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità illustrate in questo manuale potrebbero non essere disponibili o esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
* Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale possono variare in base alla nazione nella quale i prodotti vengono distribuiti.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Italian. 11/2009. Rev. 1.1